

HUAWEI WATCH User Guide

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI,

HUAWEI



und sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Inhaltsverzeichnis

Schnellstart

| | |
|----------------------|---|
| Übersicht | 1 |
| Verwenden der Uhr | 1 |
| Aufladen der Uhr | 2 |
| Ein- und Ausschalten | 3 |
| Erste Schritte | 3 |
| Gesten | 4 |

Verbinden und Koppeln

| | |
|---|----|
| Koppeln Ihrer Uhr mit einem Android-Telefon | 5 |
| Koppeln Ihrer Uhr mit einem iPhone | 8 |
| Verbinden Ihrer Uhr mit einem WLAN-Netzwerk | 13 |

Allgemeine Informationen

| | |
|---------------------------------------|----|
| Krone | 14 |
| Ein- oder Ausschalten des Bildschirms | 15 |
| Anzeigen von Benachrichtigungen | 16 |
| Überprüfen des Akkuladestands | 16 |
| Szenarienmodi | 17 |
| Statussymbole | 18 |
| Verknüpfungsmenü | 19 |
| Verwalten von Apps | 20 |

Nachrichtenassistent

| | |
|------------------------------------|----|
| Anzeigen von Benachrichtigungen | 21 |
| Beantworten von Benachrichtigungen | 22 |
| Blockieren von Benachrichtigungen | 22 |
| Senden von SMS-Nachrichten | 22 |
| Anzeigen von Kontakten | 23 |
| Terminübersicht | 23 |
| Wecker und Alarmer | 23 |

Bluetooth-Anrufe

| | |
|----------------------------------|----|
| Aktivieren von Bluetooth-Anrufen | 26 |
| Tätigen von Anrufen | 27 |
| Annehmen von Anrufen | 28 |
| Ablehnen von Anrufen | 28 |
| Wechseln zwischen Anrufen | 28 |
| Einstellen der Anruflautstärke | 29 |

Ok Google

| | |
|-----------------------------|----|
| Verwenden des Sprachservice | 30 |
|-----------------------------|----|


| | |
|---|----|
| Allgemeine Befehle | 30 |
| Fitness und Gesundheit | |
| Überwachen Ihrer Fitness | 32 |
| Berechnen der Fitnesszeit bzw. verbrannten Kalorien | 33 |
| Überwachen Ihrer Herzfrequenz | 33 |
| Weitere Funktionen | |
| Anhören von Musik | 34 |
| Suchen nach dem Telefon | 34 |
| Festlegen von Terminerinnerungen | 35 |
| Ziffernblätter | |
| Wechseln der Ziffernblätter | 36 |
| Ausblenden von Ziffernblättern | 36 |
| Herunterladen neuer Ziffernblätter | 37 |
| Besondere Ziffernblätter | 37 |
| Anpassen der Ziffernblätter | 39 |
| Bildschirmsteuerung | |
| Einstellen der Bildschirmhelligkeit | 40 |
| Vergrößern des Bildschirms | 40 |
| Sperrern des Bildschirms | 40 |
| Einstellungen | |
| Bedienungshilfen | 41 |
| Gesten mit dem Handgelenk | 41 |
| Festlegen der Schrift | 41 |
| Einstellen des Benachrichtigungstons | 42 |
| Einstellen von Datum und Uhrzeit | 42 |
| Verwalten von App-Berechtigungen | 42 |
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | 43 |
| Aktualisieren Ihrer Uhr | 43 |
| Produktwartung | |
| Verlängern der Akkulaufzeit | 45 |
| Anpassen der Armbandlänge | 45 |
| Austauschen des Armbands | 45 |
| Schutz vor Wasser und Staub | 46 |
| Pflegen Ihrer Uhr | 46 |
| Häufig gestellte Fragen | |
| Welche Telefon-Betriebssysteme sind mit der Uhr kompatibel? | 48 |
| Kann ich die Uhr verwenden, nachdem die Verbindung zwischen meiner Uhr und meinem Telefon getrennt wurde? | 48 |

| | |
|---|----|
| Mit wie vielen Telefonen kann meine Uhr verbunden werden? | 48 |
| Mit wie vielen Uhren kann ein Telefon verbunden werden? | |
| Warum dauert es bei Android-Telefonen so lange, die Verbindung mit der Uhr nach einer Trennung der Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen? | 49 |
| Warum dauert es so lange, bis die Verbindung mit einem iPhone nach einer Trennung der Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt wird? | 50 |
| Warum kann das Telefon nicht nach meiner Uhr suchen? | 51 |
| Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite der Uhr? | 52 |
| Kann ich mit meiner Bluetooth-Freisprecheinrichtung Anrufe annehmen, wenn meine Uhr mit einem Android-Telefon verbunden ist? | 52 |
| Inwiefern unterscheiden sich Bluetooth- und WLAN-Verbindungen? | 52 |
| Warum kann ich meine Uhr nicht ausschalten? | 53 |
| Warum funktioniert die Ladefunktion meiner Uhr nicht? | 53 |
| Ich kann Benachrichtigungen und Nachrichten auf meiner Uhr empfangen, jedoch nicht beantworten. Warum ist dies so? | 53 |
| Wie kann ich vorgehen, wenn ich nicht von meiner Uhr über den Empfang von Benachrichtigungen informiert werde? | 53 |
| Warum kann ich keine Push-Nachrichten auf meiner Uhr empfangen, wenn sie mit einem Android-Telefon gekoppelt ist? | 54 |
| Warum kann ich nicht die gesamte E-Mail auf meiner Uhr lesen? | 55 |
| Wodurch kann die Genauigkeit des Herzfrequenzmessers beeinträchtigt werden? | 56 |
| Kann ich Anrufe auf meiner Uhr tätigen, wenn diese mit einem iPhone gekoppelt ist? | 56 |
| Kann ich Anrufe auf meiner Uhr annehmen, wenn das mit meiner Uhr gekoppelte Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder -Lautsprecher verbunden ist? | 56 |
| Warum ist die Gesprächslautstärke so niedrig? | 57 |
| Kann ich im Lautsprechermodus Musik auf meiner Uhr wiedergeben, wenn diese mit einem iPhone gekoppelt ist? | 58 |
| Kann ich Audio mit meiner Uhr aufnehmen? Falls ja, wie verwende ich diese Funktion? | 58 |
| Wie kann ich vorgehen, wenn die Lautstärke der Aufnahmen auf meiner Uhr zu niedrig ist oder zu viele Störungen vorhanden sind? | 58 |
| Kann ich mit meiner Uhr Kontakte hinzufügen, ändern oder löschen? | 59 |
| Warum reagiert meine Uhr nicht, wenn ich „Ok Google“ sage? | 59 |





| | |
|--|----|
| Huawei Watch_Warum kann ich mithilfe des Ok Google-Sprachbefehls WhatsApp, Facebook, Gmail, SMS-Apps und andere Apps lediglich auf meiner Uhr öffnen, jedoch nicht die Symbole dieser Apps mit meiner Uhr synchronisieren? | 59 |
| Welche Drittanwendungen unterstützt die Uhr und wo kann ich diese herunterladen? | 60 |
| Warum ruft die Wetter-App keine Wetterdaten ab? | 60 |
| Welche Sprachen unterstützt die Uhr? | 60 |
| Welche Methode zur Konfiguration der Spracheinstellungen auf meinem Telefon und meiner Uhr ist am besten geeignet? | 60 |
| Wie kann ich die Versionsnummer für die Android Wear-App anzeigen und diese auf die neueste Version aktualisieren? | 61 |

Schnellstart

Übersicht



1  **Power button**
Press and hold the power button until your watch powers on

2  **Microphone**
3  **Charger port**
4  **Heart rate sensor**
5  **Speaker**

Die HUAWEI WATCH integriert Gesundheits- und Fitnessdaten, Interaktion über Sprachbefehle sowie Benachrichtigungen über Anrufe und Nachrichten in einer Smartwatch. Sie ist in erster Linie für geschäftliche Nutzer, Technik-Liebhaber und Anwender bestimmt, die ihre Gesundheit und Fitness stilvoll im Blick behalten möchten.

Ihre HUAWEI WATCH ist aus nichttoxischen, für den Körper ungefährlichen Materialien gefertigt. Im Falle einer allergischen Reaktion ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Verwenden der Uhr

Tragen Sie Ihre Uhr an Ihrem Handgelenk und koppeln Sie sie mit Ihrem Telefon, um Sofortnachrichten, Sprachservices und die Überwachung Ihrer Fitness und Gesundheit zu nutzen.

Sofortnachrichten

Heben Sie Ihr Handgelenk, um neue E-Mails, SMS sowie Twitter- und WeChat-Nachrichten anzuzeigen.

Sprachservices


Suchen Sie anhand Ihrer Stimme nach Antworten auf Ihre Frage.

Fitness und Gesundheit

Zeigen Sie Fitness- und Herzfrequenzdaten an und zeichnen Sie sie auf.

Aufladen der Uhr


- 1** Verbinden Sie den USB-Port an der Ladeschale mit dem Netzadapter. Schließen Sie den




Netzadapter an.

- 2** Legen Sie Ihre Uhr auf die Ladeschale und stellen Sie sicher, dass die Kontakte an Ihrer Uhr mit denen an der Ladeschale ausgerichtet sind. Warten Sie, bis das Ladesymbol auf dem Bildschirm Ihrer Uhr angezeigt wird.

Es wird empfohlen, die Ladeschale an die Rückseite Ihrer Uhr anzuschließen und dann zu prüfen, ob das Ladesymbol angezeigt wird. Wenn das Ladesymbol nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise an der Ladeschale wackeln, bis eine Verbindung hergestellt und das Ladesymbol angezeigt wird.



- 3** Wenn Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist, wird **100%** auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt. An dieser Stelle erkennt Ihre Uhr automatisch den Ladestatus und hält die Aufladung an. Entfernen Sie die Ladeschale, sobald die Uhr vollständig aufgeladen ist. Es dauert ca. 90 Minuten, bis Ihre HUAWEI WATCH vollständig aufgeladen ist.



- **Achten Sie darauf, den Ladeanschluss trocken zu halten, und wischen Sie Feuchtigkeit durch Wasser oder Schweiß ab.**
- Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Aufladen liegt bei 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F).
- Das Blitzsymbol ⚡ zeigt an, dass die Uhr erfolgreich an eine Stromquelle angeschlossen wurde.
Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie sie an eine Stromquelle anschließen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten : Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das HUAWEI-Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Ausschalten: Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links und wählen Sie **Einstellungen** > **Ausschalten** (Settings > Power off) aus.

Erste Schritte


Befolgen Sie vor der Verwendung Ihrer Uhr die folgenden Schritte, um sie mit Ihrem Telefon zu koppeln.

- 1 Laden Sie vor der Einrichtung Ihrer Uhr die Android Wear-App aus Google Play™ oder Apple App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Telefon.
- 2 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihre Uhr einzuschalten, und wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus.

- 3 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon, starten Sie die Android Wear-App und koppeln Sie Ihr Telefon mit der Huawei Watch gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4 Hierdurch werden die Einstellungen, die Uhrzeit und sonstige Daten mit Ihrer Huawei Watch synchronisiert. Danach können Sie Ihre Uhr verwenden.
- 5 Führen Sie nach der Synchronisierung die auf dem Bildschirm angezeigten Gesten aus, um sich mit den grundlegenden Gesten und Funktionen der Uhr vertraut zu machen.
 - i • Sie müssen die Android Wear-App verwenden, um Ihre Uhr mit Ihrem Telefon zu koppeln. Verwenden Sie nicht die eigene Bluetooth-Schnittstelle Ihres Telefons.
 - Das Telefon muss mit Android 4.3 oder höher bzw. iOS 8.2 oder höher ausgeführt werden.
 - Sie können Ihre Uhr nicht verwenden, wenn Sie sie nicht mit Ihrem Telefon koppeln können. Versuchen Sie, die Uhr zurückzusetzen, Ihr Telefon neu zu starten, Bluetooth zu aktivieren und wieder zu deaktivieren. Versuchen Sie anschließend, Ihre Uhr erneut zu koppeln.

Gesten

Sie können auf Ihrer HUAWEI WATCH Objekte berühren, berühren und halten oder auf dem Bildschirm streichen.



| Gesten | Hinweis |
|---|---|
| Berühren | Elemente auswählen und Auswahl bestätigen |
| Einen Bereich (auf dem Startbildschirm) berühren und halten | Auf das Auswahlménü des Ziffernblatts zugreifen |
| Nach oben streichen | Karteninformationen anzeigen |
| Nach unten streichen | Schnelleinstellungen anzeigen; Karte ausblenden |
| Nach links streichen | Kartenménüs anzeigen |
| Nach rechts streichen | Karte löschen, Kartenménü beenden oder zum Startbildschirm zurückkehren |

Verbinden und Koppeln

Koppeln Ihrer Uhr mit einem Android-Telefon

Laden Sie vor einer Kopplung die Android Wear-App aus dem Google Play Store herunter. Richten Sie mithilfe dieser App eine Verbindung zwischen Ihrer Uhr und einem Android-Telefon ein.

- **Verwenden Sie nicht Bluetooth in den Telefoneinstellungen, um das Telefon mit Ihrer Uhr zu koppeln.**
- Stellen Sie vor einer Kopplung sicher, dass der Kopplungsbildschirm mit dem Bluetooth-Gerätenamen der Uhr angezeigt wird (die Uhrzeit wird nicht angezeigt). Wenn bereits der Bildschirm des Ziffernblatts auf Ihrer Uhr angezeigt wird, setzen Sie Ihre Uhr vor der Kopplung auf die Werkseinstellungen zurück: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone (Seitentaste), streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone) aus.

Vor der Kopplung

- 1 Schließen Sie Ihre Uhr an die Ladeschale an und diese wiederum an eine zuverlässige Stromversorgung, um die Kopplung zu starten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem mobilen oder WLAN-Netzwerk verbunden ist. Drücken und halten Sie die Krone (Seitentaste), um Ihre Uhr einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und streichen Sie nach links, um eine Sprache auszuwählen.




- 2 Installieren Sie die Android Wear-App auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie Bluetooth. Navigieren Sie auf Ihrem Telefon zum Google Play Store, laden Sie anschließend die Android Wear-App herunter und installieren Sie sie. Führen Sie nach der Installation folgende Schritte aus.


Koppeln mit Ihrer Uhr

- 1 Öffnen Sie die Android Wear-App. Das Telefon listet automatisch die gefundenen Bluetooth-Geräte auf. Streichen Sie über den Bildschirm der Uhr, bis der Bildschirm mit einem Bluetooth-Gerätenamen angezeigt wird. Berühren Sie den Gerätenamen Ihrer Uhr.


- i** Wenn das Telefon nicht den Gerätenamen Ihrer Uhr angezeigt, berühren Sie das Aktualisierungssymbol auf dem Kopplungsbildschirm und versuchen Sie es erneut. Wenn das Telefon auch weiterhin nicht den Gerätenamen Ihrer Uhr anzeigen kann, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone, streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone), um Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Versuchen Sie anschließend, die Uhr erneut zu koppeln.





- 2** Wenn Sie den Gerätenamen Ihrer Uhr berühren, wird das Dialogfeld **Bluetooth-Kopplungsanfrage** (Bluetooth pairing request) angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der auf dem Telefonbildschirm angezeigte Kopplungsschlüssel mit dem auf Ihrer Uhr angezeigten Schlüssel übereinstimmt.



- 3** Wenn die Kopplungsschlüssel übereinstimmen, berühren Sie **Koppeln** (Pair), um die Kopplung und Synchronisierung zu starten.
 Nach erfolgreicher Kopplung des Telefons mit Ihrer Uhr zeigt das Telefon die folgende Meldung an: „Fertig! Erlernen Sie die Bedienung Ihrer Uhr.“ (You're all done! See your watch to learn how to start using it.)
 Die Kopplung und Synchronisierung kann einige Zeit dauern. Gedulden Sie sich, bis auf dem Telefonbildschirm **Gekoppelt** (Paired) angezeigt wird.



- i** Berühren Sie . Wenn das Telefon eine Benachrichtigung bezüglich der Aktualisierung des Google Play-Diensts anzeigt, können Sie festlegen, ob die Aktualisierung durchgeführt oder übersprungen werden soll.
- 4** Nachdem Sie das Telefon mit Ihrer Uhr gekoppelt haben, wird oben links in der Android Wear-App **Verbunden** (Connected) angezeigt. Wenn das Ziffernblatt auf Ihrer Uhr angezeigt wird, sind die Kopplung und Synchronisierung abgeschlossen. Nun können Sie Ihre Uhr verwenden.
- i** • Sobald Ihre Uhr erfolgreich mit dem Telefon gekoppelt wurde, installiert diese möglicherweise automatisch eine Aktualisierung und startet neu.
 - Wenn das Telefon auch weiterhin nicht mit Ihrer Uhr gekoppelt werden kann, überprüfen Sie, ob das Telefon bereits mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden ist. Versuchen Sie in diesem Fall, eine dieser Verbindungen zu trennen oder Bluetooth aus- und wieder einzuschalten.
 - Um das Telefon mit einer anderen Uhr zu koppeln, tippen Sie oben links in der Android Wear-App auf **HUAWEI WATCH** und wählen Sie **Mit einer neuen Uhr koppeln** (Pair with a new watch).



Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal mit Ihrer Uhr koppeln, achten Sie darauf, nach der Kopplung Telefonbenachrichtigungen in der Android Wear-App zu aktivieren.

- a Tippen Sie unten rechts auf dem Telefonbildschirm auf **BENACHRICHTIGUNGEN AKTIVIEREN** (ENABLE NOTIFICATIONS), wählen Sie die Android Wear-App aus und aktivieren Sie die Benachrichtigungsberechtigungen.
- b Wenn Sie im Dialogfeld **Android Wear aktivieren** (Enable Android Wear) auf **OK** tippen, kann das Telefon Benachrichtigungen an Ihre Uhr senden.

Koppeln Ihrer Uhr mit einem iPhone

Laden Sie vor der Kopplung die Android Wear-App aus dem App Store herunter. Richten Sie mithilfe dieser App eine Verbindung zwischen Ihrer Uhr und einem iPhone ein.

- i** • **Verwenden Sie nicht Bluetooth in den Telefoneinstellungen, um das Telefon mit Ihrer Uhr zu koppeln.**
- Stellen Sie vor einer Kopplung sicher, dass der Kopplungsbildschirm mit dem Bluetooth-Gerätenamen der Uhr angezeigt wird (die Uhrzeit wird nicht angezeigt). Wenn bereits der Bildschirm des Ziffernblatts auf Ihrer Uhr angezeigt wird, setzen Sie Ihre Uhr vor der Kopplung auf die Werkseinstellungen zurück: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone (Seitentaste), streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone) aus.
- Wenn Ihre Uhr bereits mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, setzen Sie Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurück und koppeln Sie sie dann erneut. Navigieren Sie auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > Bluetooth** (Settings > Bluetooth) und tippen Sie rechts neben dem Bluetooth-Gerätenamen Ihrer Uhr auf das **Info-Symbol**. Berühren Sie **Dieses Gerät ignorieren** (Forget this device) und koppeln Sie sie erneut.

Vor der Kopplung


- 1** Schließen Sie Ihre Uhr an die Ladeschale an und diese wiederum an eine zuverlässige Stromversorgung, um die Kopplung zu starten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem mobilen oder WLAN-Netzwerk verbunden ist.
Drücken und halten Sie die Krone (Seitentaste), um Ihre Uhr einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und streichen Sie nach links, um eine Sprache auszuwählen.



- 2** Installieren Sie die Android Wear-App auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie Bluetooth. Navigieren Sie auf Ihrem Telefon zum App Store, laden Sie anschließend die Android Wear-App herunter und installieren Sie sie. Führen Sie nach der Installation folgende Schritte aus.


Koppeln mit Ihrer Uhr

- 1** Öffnen Sie die Android Wear-App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.







2 Das Telefon listet automatisch die gefundenen Bluetooth-Geräte auf.


- a** Streichen Sie über den Bildschirm der Uhr, bis der Bildschirm mit einem Bluetooth-Gerätenamen angezeigt wird. Berühren Sie den Gerätenamen Ihrer Uhr.
- b** Geben Sie den Kopplungscode auf Ihrem Telefon ein und berühren Sie anschließend **Koppeln** (Pair). Nachdem Ihr Telefon erfolgreich mit Ihrer Uhr gekoppelt wurde, wird sowohl auf dem Bildschirm Ihres Telefons als auch auf dem der Uhr **Gekoppelt!** (Paired!) angezeigt.



3 Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.


Befolgen Sie nach der Kopplung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Sobald Sie angemeldet sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die jeweiligen Kontoeinstellungen zu vervollständigen.





4 Nachdem Sie das Telefon mit Ihrer Uhr gekoppelt haben, wird oben links in der Android Wear-App **Verbunden** (Connected) angezeigt. Wenn das Ziffernblatt auf Ihrer Uhr angezeigt wird, sind die Kopplung und Synchronisierung abgeschlossen. Nun können Sie Ihre Uhr verwenden.

- i • Ein iPhone kann nur mit jeweils einer Uhr gekoppelt werden.
 - Sobald Ihre Uhr erfolgreich mit dem Telefon gekoppelt wurde, installiert diese möglicherweise automatisch eine Aktualisierung und startet neu.
 - Wenn das Telefon auch weiterhin nicht mit Ihrer Uhr gekoppelt werden kann, überprüfen Sie, ob das Telefon bereits mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden ist. Versuchen Sie in diesem Fall, eine dieser Verbindungen zu trennen oder Bluetooth aus- und wieder einzuschalten.




Verbinden Ihrer Uhr mit einem WLAN-Netzwerk

Die WLAN-Funktion der HUAWEI WATCH soll in erster Linie nur verwendet werden, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt wird. Durch die Aktivierung von WLAN verkürzt sich die Akkulaufzeit der Uhr.

Verbinden der Uhr mit einem neuen WLAN-Netzwerk

Streichen Sie auf dem Startbildschirm der Uhr nach links, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN-Einstellungen** (Settings > Wi-Fi settings), tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** > **Im Telefon öffnen** (Add network > Open on phone) und geben Sie das WLAN-Kennwort auf Ihrem Telefon ein.

-  Stellen Sie beim Verbinden mit einem neuen WLAN-Netzwerk sicher, dass Ihre Uhr über Bluetooth durchgehend mit Ihrem Telefon verbunden ist.
- Wenn Ihre Uhr ordnungsgemäß per Bluetooth mit einem Telefon gekoppelt ist und das Telefon erfolgreich mit einem WLAN-Netzwerk verbunden wurde, wird die WLAN-Netzwerkverbindung mit Ihrer Uhr synchronisiert. Wenn die Verbindung zwischen Ihrer Uhr und dem Telefon getrennt wird, kann Ihre Uhr über dasselbe WLAN-Netzwerk auf das Internet zugreifen.

Allgemeine Informationen

Krone

Die Krone befindet sich zwecks maximalem Bedienkomfort auf der Zwei-Uhr-Position.



Einmal drücken:

- Drücken Sie die Krone, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um ihn einzuschalten.
- Wenn ein anderer Bildschirm als der Startbildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Krone, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Wenn sich Ihre Uhr im Kinomodus befindet, drücken Sie die Krone, um diesen Modus zu verlassen.

Zweimal drücken:

Drücken Sie zweimal die Krone, um schnell den Kinomodus zu aktivieren.

Dreimal drücken:

Drücken Sie dreimal die Krone, um den Modus „Helligkeit erhöhen“ (Brightness Boost) 5 Sekunden lang zu aktivieren.


Drücken und halten:


- Wenn Ihre Uhr ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone, um sie einzuschalten. Wenn Ihre Uhr eingeschaltet ist, drücken und halten Sie 10 Sekunden lang die Krone, um sie neu zu starten.
- Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone, um den Bildschirm mit den Einstellungen bzw. der App-Liste aufzurufen.

Ein- oder Ausschalten des Bildschirms

Einschalten des Bildschirms

Sie können den Bildschirm durch Gesten mit dem Handgelenk aktivieren, wie etwa durch Neigen oder Heben Ihres Handgelenks.

Tippen Sie in der Android Wear-App auf , um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen, wählen Sie Ihre Huawei Watch unter **GERÄTEEINSTELLUNGEN** (Device settings) und danach **Zum Aktivieren des Bildschirms kippen** (Tilt to wake screen) aus.

-  Wenn der Kinomodus aktiviert ist, können Sie den Bildschirm nur durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten.

Ausschalten des Bildschirms

Sie können das Ziffernblatt mit Ihrer Handfläche bedecken oder die Krone drücken, um den Bildschirm auszuschalten.

Der Bildschirm schaltet sich nach 5 Sekunden im Ruhezustand automatisch aus.

Wenn **Always On-Bildschirm** (Always-on Screen) auf **EIN** (ON) gestellt ist, wechselt der Bildschirm lediglich in den Umgebungsmodus statt sich auszuschalten, wenn Sie das Ziffernblatt mit Ihrer Handfläche bedecken oder sich der Bildschirm 5 Sekunden lang im Ruhezustand befindet.



Ausschalten des Bildschirms durch Senken Ihres Handgelenks

Wenn Sie Ihr Handgelenk senken, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.

Für den Bildschirm **Einstellungen** (Settings) auf Ihrer Uhr gilt Folgendes:

- Wenn die Option **Always On-Bildschirm** (Always-on Screen) auf **EIN** (ON) gestellt ist, wechselt der Bildschirm in den Umgebungsmodus, wenn Sie Ihr Handgelenk senken.

- Wenn die Option **Always On-Bildschirm** (Always-on Screen) auf **AUS** (OFF) gestellt ist, schaltet sich der Bildschirm aus, wenn Sie Ihr Handgelenk senken.

Anzeigen von Benachrichtigungen

Wenn Ihre Uhr eine Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf, eine eingehende Nachricht oder einen Termin empfängt oder Sie an Ihre Trainingseinheit erinnert, vibriert es und zeigt eine Karte an.

Heben Sie Ihr Handgelenk an und streichen Sie auf der Karte nach oben, um die Benachrichtigung zu lesen.




Überprüfen des Akkuladestands

Sie können den Akkuladestand und -verbrauch anhand folgender Methoden prüfen.

Methode 1: Ihre Uhr kann automatisch erkennen, ob sie aufgeladen wird. Wenn Ihre Uhr an das Ladegerät angeschlossen ist, werden automatisch der Ladebildschirm und die Akkuladung angezeigt. Sie können nach rechts streichen, um den Ladebildschirm zu verlassen.



Methode 2: Streichen Sie auf dem Startbildschirm der Uhr von oben nach unten. Sie können den Akkuladestand über das angezeigte Dropdown-Menü prüfen.



Methode 3 : Berühren Sie auf dem Bildschirm **Einstellungen > Info > Akku** (Settings > About > Battery), um den Akkuladestand zu prüfen.

Methode 4: Tippen Sie in der Android Wear-App auf , um den Bildschirm mit den Einstellungen anzuzeigen. Wählen Sie unter **GERÄTEEINSTELLUNGEN** (DEVICE SETTINGS) die verbundene HUAWEI WATCH aus und berühren Sie anschließend **Akkuladestand der Uhr** (Watch battery), um eine detaillierte Akkustatistik anzuzeigen.

Methode 5: Verwenden Sie ein Ziffernblatt, auf dem der Akkuladestand angezeigt wird. Eine Reihe von vorinstallierten Ziffernblättern, die diese Funktion unterstützen, ist vorhanden.



Szenarienmodi

Kinomodus (Theater mode)

Wenn Sie sich in einem Kino befinden, können Sie durch die Aktivierung des Kinomodus sicherstellen, dass der Bildschirm Ihrer Uhr auch dann ausgeschaltet bleibt, wenn Sie Ihr Handgelenk heben oder neigen oder den Bildschirm berühren. Der Bildschirm schaltet sich bei eingehenden Anrufen oder Benachrichtigungen nicht ein. Mithilfe des Kinomodus verhindern Sie, dass andere gestört werden.

Drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste, um schnell in den Kinomodus zu wechseln. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Kinomodus zu verlassen.

Flugmodus (Airplane mode)

Wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, stellen Sie Ihre Uhr in den Flugmodus, um Störungen ziviler Luftfahrtsysteme zu vermeiden. Durch die Aktivierung des Flugmodus werden WLAN und Bluetooth ausgeschaltet. Zudem wird der Empfang von Benachrichtigungen und

Anrufen von Ihrem Telefon auf Ihrer Uhr unterbunden und die Datensynchronisierung zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon angehalten. Sie können jedoch nach wie vor die Wecker-, Timer-, Stoppuhr- und die Aufzeichnungsfunktionen Ihrer Uhr bezüglich Ihrer Fitnessdaten verwenden. Um in den Flugmodus zu wechseln, streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links, wählen Sie **Einstellungen** (Settings) und stellen Sie **Flugmodus** (Airplane mode) auf **EIN** (ON).



Always On-Bildschirm (Always-on screen)

Wenn **Always On-Bildschirm** (Always-on screen) aktiviert ist, schaltet sich der Bildschirm nicht aus. Wenn sich der Bildschirm 10 Sekunden lang im Ruhezustand befindet, wechselt er in den Umgebungsmodus. In diesem Modus wird immer die Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Um diesen Modus zu aktivieren, streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links, wählen Sie **Einstellungen** (Settings) und stellen Sie **Always On-Bildschirm** (Always-on screen) auf **EIN** (ON).









Statussymbole

Die im oberen Bereich des Startbildschirms angezeigten Symbole zeigen den aktuellen Status Ihrer Uhr an.

| Symbol | Beschreibung |
|---------------------------|---|
| | Die Verbindung zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon ist getrennt. |
| | Der Flugmodus ist aktiviert. |
| | Ihre Uhr wird aufgeladen. |
| iOS und Android 4.x | Ihre Uhr befindet sich im stummgeschalteten Modus und klingelt nicht bei Benachrichtigungen oder eingehenden Anrufen. |
| Android 5.x | Es werden keine Benachrichtigungen angezeigt. |
| Android 5.x | Es werden Alarmbenachrichtigungen angezeigt. Zudem können Benachrichtigungen für Termine, SMS-Nachrichten und eingehende Anrufe eingestellt werden. Es werden keine anderen Arten von Benachrichtigungen angezeigt. |
| Android 6.0 und höher | Es werden nur Alarmbenachrichtigungen angezeigt. |

Verknüpfungsmenü

Streichen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben, um das Verknüpfungsmenü zu öffnen und die gewünschten Funktionen festzulegen.

| Symbol | Beschreibung |
|--|---|
|  Stummschalten iOS und Android 4.x | <p>Eingehende Anrufe und Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon werden stummgeschaltet, während Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie einen Alarm eingestellt haben, wird das Alarmsymbol auf dem stummgeschalteten Bildschirm angezeigt und nach wenigen Sekunden ausgeblendet. • Auf dem stummgeschalteten Bildschirm können Sie nach wie vor den Akkuladestand und das Datum prüfen. |
|  Keine Android 5.x | <p>Es werden keine Benachrichtigungen angezeigt.</p> |
|  Nur wichtige Android 5.x | <p>Es werden Alarmbenachrichtigungen angezeigt. Zudem können Benachrichtigungen für Termine, SMS-Nachrichten und eingehende Anrufe eingestellt werden. Andere Arten von Benachrichtigungen werden nicht angezeigt.</p> |
|  Alle Android 5.x | <p>Es werden alle Benachrichtigungen angezeigt.</p> |
|  Nicht stören Android 6.0 und höher | <p>Es werden nur Alarmbenachrichtigungen angezeigt.</p> |
|  Ton | <p>Der Benachrichtigungston kann aktiviert oder deaktiviert werden.</p> |
|  Kinomodus | <p>Sobald dieser Modus aktiviert ist, bleibt der Bildschirm Ihrer Uhr selbst dann ausgeschaltet, wenn Sie Ihr Handgelenk heben oder neigen oder den Bildschirm berühren. Der Bildschirm schaltet sich bei eingehenden Anrufen oder Benachrichtigungen nicht ein.</p> |
|  Helligkeit erhöhen | <p>Die Bildschirmhelligkeit kann schnell auf die maximale Helligkeit eingestellt werden.</p> |

Verwalten von Apps

Herunterladen von Apps

Ihre Huawei Watch unterstützt eine Reihe von gängigen Apps wie Facebook, Twitter und WeChat. Sie können in der Android Wear-App **APPS abrufen** (Get APPS) auswählen, um auf Google Play™ zuzugreifen und Ihre bevorzugten Apps herunterzuladen.

Installieren von Apps

Wählen Sie in der Android Wear-App **APPS abrufen** (Get APPS) aus, um auf Google Play™ zuzugreifen und Ihre bevorzugten Apps herunterzuladen. Wenn die App mit der Android Wear-App kompatibel ist, wird das App-Symbol auf dem ersten Bildschirm angezeigt, wenn Sie auf dem Startbildschirm der Uhr nach links streichen.

Deinstallieren von Apps

Deinstallieren Sie mühelos Apps auf Ihrem Telefon.


Nachrichtenassistent

Anzeigen von Benachrichtigungen

Anzeigen von Benachrichtigungen

Wenn Ihre Uhr vibriert, heben Sie Ihr Handgelenk und streichen Sie auf der Benachrichtigungskarte nach oben, um diese anzuzeigen.

Benachrichtigungen, die nicht sofort angezeigt werden, werden für den späteren Abruf auf Ihrer Uhr gespeichert.

-  Streichen Sie weiterhin nach oben auf dem Bildschirm, um weitere Benachrichtigungen anzuzeigen.
- Die auf Ihrer Uhr ausgeführten Vorgänge haben keine Auswirkungen auf die Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon. Sie können nach wie vor wie gewohnt Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon abrufen.




Löschen von Benachrichtigungen

Streichen Sie auf der Benachrichtigungskarte nach rechts, um die jeweilige Benachrichtigungskarte zu ignorieren und zu löschen. Streichen Sie von oben nach unten auf dem Bildschirm und berühren Sie **Abbrechen** (Cancel), um die gelöschte Benachrichtigung wiederherzustellen.

Beantworten von Benachrichtigungen

Bei einigen Arten von Benachrichtigungen wie SMS-Nachrichten, E-Mails und App-Benachrichtigungen können Sie auf der Benachrichtigungskarte nach links streichen und anschließend eine Methode zur Beantwortung der Benachrichtigung wählen.

-  Ihre Uhr unterstützt keine manuelle Texteingabe.
 - Die Antwortmethode variiert je nach App. Einige Apps unterstützen Spracherkennung und sind in der Lage, Ihre Spracheingabe in Texteingabe zu konvertieren. Sie können zur Beantwortung auch voreingestellte Nachrichten und Emoticons verwenden.

Blockieren von Benachrichtigungen

So blockieren Sie Benachrichtigungen von einer App:

Methode 1: Wechseln Sie in der Android Wear-App zum Bildschirm mit den Einstellungen und fügen Sie dann die zu blockierende App zur Liste **App-Benachrichtigungen blockieren** (Block app notifications) hinzu.

Methode 2: Streichen Sie auf einer Push-Benachrichtigung nach links und tippen Sie dann auf **App blockieren** (Block app), um Benachrichtigungen für diese App zu blockieren.

So heben Sie die Blockierung von Benachrichtigungen auf:

Wechseln Sie in der Android Wear-App zum Bildschirm mit den Einstellungen und löschen Sie dann die Apps, für die die Blockierung aufgehoben werden soll, aus der Liste **App-Benachrichtigungen blockieren** (Block app notifications).

Senden von SMS-Nachrichten

Wenn Sie die SMS-Berechtigung für die Android Wear-App auf Ihrem Telefon erteilen, können Sie SMS-Nachrichten mit Ihrer Uhr senden.

Navigieren Sie bei einem Huawei-Telefon zu

Einstellungen > Berechtigungsmanager > Rechte > SMS senden > Android Wear (Settings > Permission manager > Rights > Send SMS > Android Wear) und wählen Sie **Zulassen** (Allow) aus.

Nachdem Sie die SMS-Berechtigung erteilt haben, können Sie anhand folgender Methoden SMS-Nachrichten mit Ihrer Uhr senden:

Methode 1: Streichen Sie zweimal auf dem Startbildschirm nach links, um den Bildschirm **Kontakte** (Contacts) zu öffnen. Wählen Sie einen Kontakt aus und berühren Sie dann **Textnachricht senden** (Send a text), um eine Nachricht zu senden.

Methode 2: Sagen Sie bei Anzeige des Startbildschirms „Ok Google“. Der Buchstabe **g** sollte angezeigt werden. Danach können Sie anhand des Sprachbefehls „Textnachricht an XXX senden“ (Send a text to XXX) eine Textnachricht an einen Kontakt senden.

Anzeigen von Kontakten

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, werden die Kontakte auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrer Uhr synchronisiert. Verwenden Sie eine der folgenden zwei Methoden, um Kontakte auf Ihrer Uhr anzuzeigen.

- i Wenn keine Kontakte auf Ihrer Uhr angezeigt werden, legen Sie die Android Wear-App in der Berechtigungsverwaltung Ihres Telefons als vertrauenswürdig fest und aktivieren Sie die Berechtigung für den Zugriff auf Kontakte für die Android Wear-App. Starten Sie dann die Android Wear-App neu und warten Sie einen Moment. Die Kontakte werden danach automatisch mit Ihrer Uhr synchronisiert.

Methode 1: Streichen Sie auf dem Startbildschirm zweimal nach links, um den Bildschirm „Kontakte“ (Contacts) zu öffnen und Ihre Favoriten (als Favoriten gespeicherte und häufig verwendete Kontakte) anzuzeigen.


- i • Wenn keine Kontakte angezeigt werden, überprüfen Sie, ob auf Ihrem Telefon unter **Favoriten** (Favorites) Kontakte aufgeführt sind. Falls nicht, fügen Sie häufig verwendete Kontakte zu **Favoriten** (Favorites) hinzu (Kontakte als Favoriten speichern oder anrufen). Starten Sie Ihr Telefon anschließend neu und öffnen Sie auf Ihrer Uhr erneut **Favoriten** (Favorites).
- Die Arten der auf Ihrer Uhr angezeigten Kontakte können je nach Modell des mit Ihrer Uhr verbundenen Telefons variieren.

Methode 2: Öffnen Sie die Telefon-App und navigieren Sie zum Bildschirm

Kontakte (Contacts). Auf diesem sollten Ihre **Favoriten** (Favorites) sowie alle anderen Kontakte angezeigt werden.

Terminübersicht

Erstellen Sie in der Kalender-App des gekoppelten Telefons einen Termin und stellen Sie die Uhrzeit ein, die automatisch mit Ihrer Uhr synchronisiert wird. Ihre Uhr zeigt zum angegebenen Zeitpunkt eine Erinnerung an.



- i • Sie können die Termine des Tages auf Ihrer Uhr anzeigen.
- Wenn Termine zur Kalender-App Ihres Telefons hinzugefügt wurden, jedoch keine Termine auf Ihrer Uhr angezeigt werden, öffnen Sie die Android Wear-App, berühren Sie  und prüfen Sie anschließend, ob unter **Kalendereinstellungen** (Calendar settings) die Option **Telefon** (Phone) ausgewählt ist.

Wecker und Alarmer


Mithilfe der Wecker-App können Sie Ihre Uhr so konfigurieren, dass Ihr Telefon zu einem angegebenen Zeitpunkt vibriert, damit Sie keine wichtigen Termine verpassen.

Einstellen eines Weckers


Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um die App-Liste aufzurufen. Scrollen Sie

durch die Liste und wählen Sie  **Wecker** (Alarm) aus. Streichen Sie nach oben bzw. unten, um die Weckzeit zu wählen, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und berühren Sie dann , um den Wecker einzustellen.

Sie können einen Wecker auch mithilfe des Ok Google-Sprachservice einstellen. Sagen Sie bei Anzeige des Startbildschirms „Ok Google“ und bei Anzeige des Aufnahmebildschirms „Stelle Wecker auf 7 Uhr ein“. Ihre Uhr erkennt dann Ihre Spracheingabe und aktiviert die App.

-  • Standardmäßig wird der Wecker nur einmal angewendet.
 - Tippen Sie auf dem Bildschirm „Weckerdetails“ (Alarm details) auf **Wiederholen** (Repeat), um die Wiederholungszeit des Weckers zu ändern.


Entfernen eines Weckers

Tippen Sie bei einem eingestellten Wecker auf  >  **Entfernen** (Remove), um den Wecker zu entfernen.

Einstellen des Weckintervalls

Wenn Sie das Weckintervall beispielsweise auf **Täglich** (Every day) festlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:


- 1** Berühren Sie **Einmaliges Ereignis** (One time), um den Bildschirm zum Auswählen eines Weckintervalls aufzurufen. Standardmäßig ist **Einmaliges Ereignis** (One time) ausgewählt.



- 2** Berühren Sie **Einmaliges Ereignis** (One time), um die Auswahl aufzuheben.



- 3** Wenn Sie auf dem Bildschirm nach rechts streichen, wird das Zeitintervall zu **Täglich** (Every day) geändert.



Wenn die neue Weckzeit mit der vorhandenen Weckzeit identisch ist, wird der vorhandene Wecker aktualisiert.

Wenn Sie beispielsweise einen vorhandenen Wecker von Montag bis Freitag um 9:00 Uhr eingestellt haben und nun einen neuen Wecker von Samstag bis Sonntag um 9:00 Uhr festlegen, wird der vorhandene Wecker auf 9:00 Uhr von Samstag bis Sonntag aktualisiert, sodass Sie insgesamt nur einen Wecker haben.

Einstellen der Weckerlautstärke

Navigieren Sie auf Ihrer Uhr zu **Einstellungen** > Ton (Settings > Sound), wählen Sie **Weckerlautstärke** (Alarm volume) aus und ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Weckerlautstärke einzustellen.

Bluetooth-Anrufe

Aktivieren von Bluetooth-Anrufen


Aktivieren Sie Bluetooth-Anrufe, um mithilfe Ihrer Uhr Anrufe anzunehmen oder zu tätigen.

- 📘 Wenn Sie die Telefon-App nicht in der App-Liste Ihrer Uhr finden, aktualisieren Sie Ihr Telefon auf die neueste Version.

1 Aktivieren Sie Bluetooth-Anrufe.

Wenn Ihre Uhr auf die neueste Version aktualisiert wurde, sind Bluetooth-Anrufe standardmäßig deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, verwenden Sie eine der folgenden zwei Methoden:

Methode 1: Wenn Sie zum ersten Mal Bluetooth-Anrufe verwenden, berühren Sie die Telefon-App auf Ihrer Uhr. Daraufhin wird die Meldung **Bluetooth-Telefonaudio zur Verwendung dieser App aktivieren?** (Enable Bluetooth phone audio to use this app?) angezeigt. Berühren Sie die Schaltfläche mit dem Haken, um mit der Verwendung von Bluetooth-Anrufen zu beginnen.




Methode 2: Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** (Settings > Bluetooth) und stellen Sie **Telefonaudio auf der Uhr wiedergeben** (Play phone audio on watch) auf **EIN** (ON).



2 Richten Sie eine Bluetooth-Audioverbindung zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Audioverbindung zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon eingerichtet wurde. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** (Settings > Bluetooth), berühren Sie den Namen der gekoppelten Uhr und überprüfen Sie, ob **Telefonaudio** (Phone audio) aktiviert ist.




- Wenn Ihre Uhr mit einem iPhone gekoppelt ist, können keine Anrufe mit Ihrer Uhr getätigt werden.
- Es kann vorkommen, dass Sie die Anruf Funktion auf Ihrer Uhr nicht verwenden können, beispielsweise, wenn Sie die Meldung „Telefonaudio nicht verfügbar“ (Phone audio unavailable) erhalten, nachdem Sie versuchen, einen Anruf mit Ihrer Uhr zu tätigen. Führen Sie in diesem Fall die vorhergehenden Schritte durch, um zu überprüfen, ob Bluetooth-Anrufe auf Ihrer Uhr aktiviert sind und ob die Audio-Option für Ihre Uhr auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Wenn beide Optionen aktiviert sind, deaktivieren und aktivieren Sie dann wieder **Telefonaudio** (Phone audio). Warten Sie ca. 1 Minute lang. Danach können Sie wie gewohnt Anrufe mit Ihrer Uhr tätigen. Wenn das Problem bestehen bleibt, starten Sie Ihre Uhr neu und versuchen es erneut.
- Wenn Ihre Uhr mit einem Android-Telefon gekoppelt ist und Bluetooth-Anrufe auf Ihrer Uhr aktiviert sind, können sich Bluetooth-Freisprecheinrichtungen und andere Bluetooth-Geräte nicht automatisch mit dem Telefon verbinden. Es wird empfohlen, das Telefon mit anderen Bluetooth-Geräten zu koppeln, bevor Sie es mit Ihrer Uhr koppeln.
- Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und Ihrem Telefon unterbrochen oder der Android Wear-App keine Berechtigung für den Zugriff auf Ihre Kontakte erteilt wurde, werden Name und Foto des Anrufers bei einem eingehenden Anruf nicht auf der Uhr angezeigt.

Tätigen von Anrufen

Wenn Bluetooth-Anrufe auf Ihrer Uhr aktiviert sind, können Sie anhand der folgenden Methoden Anrufe tätigen.

Methode 1: Nachdem Sie die **Telefon**-App geöffnet haben, werden die Kontakte angezeigt. Streichen Sie nach links, um der Reihe nach die Anrufliste und den Tastenfeld-Bildschirm zu öffnen. Nun können Sie diese App verwenden.



Methode 2: Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, um den Bildschirm **Kontakte** (Contacts) aufzurufen. Auf diesem werden die bevorzugten und allgemeinen Kontakte angezeigt (dies kann je nach Telefonmodell geringfügig variieren). Über diesen Bildschirm können Sie einen Kontakt anrufen.

- i Wenn keine Kontakte angezeigt werden, überprüfen Sie, ob auf Ihrem Telefon unter **Favoriten** (Favorites) Kontakte aufgeführt sind. Falls nicht, fügen Sie häufig verwendete Kontakte zu **Favoriten** (Favorites) hinzu (Kontakte als Favoriten speichern oder anrufen). Starten Sie Ihr Telefon anschließend neu und öffnen Sie auf Ihrer Uhr erneut **Favoriten** (Favorites).

Annehmen von Anrufen

Wenn Bluetooth-Anrufe aktiviert sind, können Sie den grünen Schieberegler auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe von links nach rechts ziehen, um einen Anruf anzunehmen und über Ihre Uhr zu telefonieren.

- i Geht ein Anruf bei deaktivierten Bluetooth-Anrufen ein, können Sie den Anruf nur auf Ihrem mit Ihrer Uhr gekoppelten Telefon annehmen.

Ablehnen von Anrufen


Um Anrufe abzulehnen, ziehen Sie den roten Schieberegler auf dem Bildschirm für eingehende Anrufe von links nach rechts.

Wechseln zwischen Anrufen

- Wenn Sie Anrufe mit Ihrer Uhr tätigen oder annehmen, können Sie Ihre Uhr standardmäßig zum Sprechen und Hören verwenden.
- Wenn Sie Anrufe auf Ihrem Telefon tätigen oder annehmen, können Sie Ihr Telefon standardmäßig zum Sprechen und Hören verwenden.

Während eines Gesprächs können Sie anhand der folgenden Methoden das Gerät wechseln, das zum Sprechen und Hören verwendet wird.

Wählen Sie über den Anrufbildschirm des Telefons **Bluetooth** aus, um Ihre Uhr zum Sprechen und Hören zu verwenden. Um Ihr Telefon zum Sprechen und Hören zu verwenden, wählen Sie **Handset-Kopfhörer** (Handset earpiece) oder **Lautsprecher** (Speaker) aus.




- Wenn Sie Bluetooth-Anrufe nicht auf Ihrer Uhr aktiviert haben, sind lediglich Anruffunktionen (Anrufbildschirm, Anrufton) auf Ihrem Telefon verfügbar. Dies gilt auch dann, wenn Sie mit Ihrer Uhr eine Nummer wählen oder eine Benachrichtigungskarte auf Ihrer Uhr berühren, um im Falle eines entgangenen Anrufs zurückzurufen.
- Die Anruflisten auf der Uhr und dem Telefon zeigen die Anrufe an, die über das jeweilige Gerät getätigt wurden.

Einstellen der Anruflautstärke


Wenn Sie sich gerade in einem Gespräch befinden, streichen Sie auf dem Anrufbildschirm von unten nach oben und wählen Sie **Lautstärke** (Volume) unter **Anrufoptionen** (Call options) aus, um die Anruflautstärke einzustellen.

Ok Google

Verwenden des Sprachservice



Sie können eine der nachfolgenden Methoden verwenden, um anhand von Sprachbefehlen mit Ihrer Uhr zu interagieren:

- Sagen Sie „Ok Google“, wenn der Startbildschirm angezeigt wird. Der Buchstabe „g“ wird auf einem weißen Bildschirm angezeigt. Sie können nun anhand von Sprachbefehlen mit Ihrer Uhr interagieren.
- Wenn **Jetzt sprechen** (Speak now) auf dem Bildschirm **Ok Google** angezeigt wird, können Sie anhand von Sprachbefehlen mit Ihrer Uhr interagieren.
-  Halten Sie die Verbindung zwischen Ihrer HUAWEI WATCH und Ihrem Telefon aufrecht und stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung verfügbar ist.
- Möglicherweise werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Allgemeine Befehle

Zu den Google-Befehlen zählen folgende Befehle:

- Allgemeine Befehle
- Notizen und Erinnerungen
- Zeit und Datum
- Kommunikation
- Wetter
- Karten und Navigation
- Sport

- Fluginformationen

Beispiele für empfohlene Sprachbefehle:


„Suche nach Restaurants in der Nähe“, „Rufe Tom an“, „Erinnere mich an wichtige Besprechungen“, „Navigiere mich nach Hause“.

Fitness und Gesundheit


Überwachen Ihrer Fitness



Während Sie Ihre Uhr tragen, werden automatisch Ihre Fitnessdaten aufgezeichnet. Diese kann mühelos verschiedene Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Wandern, Treppensteigen und Stehen erkennen.

So stellen Sie Ihre Trainingsziele ein:

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links und wählen Sie  **Tägliches Tracking** (Daily tracking). Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und geben Sie Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht ein. Ihr Trainingsziel stellen Sie unter **Tagesziel** (Daily goal) ein.


So zeigen Sie Ihre Fitnessdaten an:

Streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links und wählen Sie  **Tägliches Tracking** (Daily tracking) aus. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um Ihre Fitnessdaten anzuzeigen. Hierzu zählen die Schrittzahl, Anzahl der verbrannten Kalorien, Trainingsdauer und Daten zu stehender Position.

-  Stellen Sie sicher, dass genaue Daten zur Körpergröße und zum Gewicht verwendet werden, um eine präzisere Berechnung der verbrannten Kalorien zu ermöglichen.
- Stellen Sie **Benachrichtigung** (Notification) unter **Tägliches Tracking** (Daily tracking) auf  **EIN** (ON). Wenn Ihr Fitnessziel zur Hälfte oder vollständig erreicht ist, wird auf Ihrer Uhr eine Benachrichtigungskarte angezeigt.
- Ihre Uhr zeichnet täglich von 7:00 bis 19:00 Uhr Ihre Aktivität als einmaliges Stehen auf, wenn Sie sich mehr als 1 Minute lang in stehender Position befinden oder innerhalb von einer Stunde mehr als 100 Schritte gegangen sind. Ihre Aktivität wird auch dann als einmaliges Stehen aufgezeichnet, wenn Sie sich innerhalb einer Stunde mehrmals in stehender Position befunden haben. Um gesund zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, mehr Sport zu treiben.


So ändern Sie Ihre persönlichen Informationen:


Wenn Sie Ihre Fitnessziele erreicht haben, können Sie sich neue Ziele setzen.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links und wählen Sie  **Tägliches Tracking** (Daily tracking) aus. Streichen Sie solange nach links, bis der Bildschirm mit den Einstellungen angezeigt wird.



Auf diesem Bildschirm können Sie Ihre neuen Fitnessziele, Fitnessbenachrichtigungen, Alter, Geschlecht, Gewicht und Größe festlegen.

Berechnen der Fitnesszeit bzw. verbrannten Kalorien

Mithilfe der Funktion  **Fitnesstracking** (Fitness tracking) können die Fitnessdaten für einzelne Trainingseinheiten berechnet werden. Legen Sie ein spezielles Ziel in Bezug auf die Zeit oder Anzahl der Kalorien fest und beginnen Sie anschließend mit dem Training.


- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, wählen Sie  **Fitnesstracking** (Fitness tracking) aus und berühren Sie dann **Starten > Zeit** (Start > Time) oder **Starten > Kalorien** (Start > Calories).
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten, um Ihr Ziel festzulegen, und tippen Sie dann auf **Starten** (Start), um Ihre Trainingseinheit zu beginnen.




- Tippen Sie auf , um Ihre Einheit anzuhalten.
- Tippen Sie auf , um Ihre Trainingsdaten anzuzeigen.

Überwachen Ihrer Herzfrequenz

HUAWEI WATCH kann Ihre Ruheherzfrequenz überwachen.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links und wählen Sie  **Herzfrequenz**

(Heart rate) aus. Berühren Sie  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dieser App den Zugriff auf die Sensordaten zu gewähren. Diese App startet daraufhin mit der Messung Ihrer Herzfrequenz.

Stellen Sie während der Messung Ihrer Herzfrequenz sicher, dass sich die Uhr in ebener Position befindet und der Herzfrequenzsensor Ihr Handgelenk berührt. Sie müssen möglicherweise leicht auf die Uhr drücken, um einen guten Kontakt sicherzustellen. Um eine zuverlässige Messung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Handgelenk in gerader Position befindet.



- Herzfrequenzmessungen sollten nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

Weitere Funktionen

Anhören von Musik

Wiedergeben von Musik mit Ihrem Telefon:


Mithilfe Ihrer Uhr können Sie die Musikwiedergabe steuern, sofern sie mit Ihrem Telefon verbunden ist. Hierzu zählen das Wechseln von Musiktiteln und das Einstellen der Wiedergabelautstärke.

Anhören von Offline-Musiktiteln:

Ihre Uhr verfügt über einen integrierten Lautsprecher, der das Anhören von Musik beim Gehen, Laufen oder Trainieren vereinfacht, sodass Sie Ihr Telefon nicht bei sich tragen müssen.

Sie können anhand der folgenden Methoden Musik per Bluetooth wiedergeben:

- 1 Laden Sie die Google Play Music-App auf Ihrem Android-Telefon oder -Tablet herunter und installieren Sie sie.
- 2 Kaufen Sie einen Musiktitel im Google Play Store und warten Sie, bis dieser auf Ihrem Telefon heruntergeladen wurde.
- 3 Synchronisieren Sie den Musiktitel mit Ihrer Uhr.
Methode 1: Öffnen Sie Play Music auf Ihrem Telefon und wählen Sie im Einstellungsmenü **In Android Wear heruntergeladen** (Download to Android Wear) aus. Berühren Sie **Wear-Downloads verwalten** (Manage Wear downloads), um Musiktitel mit Ihrer Uhr zu synchronisieren.
Methode 2: Öffnen Sie Play Music auf Ihrer Uhr und befolgen Sie die Anweisungen in den nachfolgenden Abbildungen, um Musiktitel zu synchronisieren.
Nach der Synchronisierung des Musiktitels zeigt Ihre Uhr die Benachrichtigungskarte **Offline-Musiktitel ist bereit** (Offline music is ready) an.




- 4 Tippen Sie auf die Play Music-App auf Ihrer Uhr und wählen Sie **Über Wear wiedergeben** (Play on Wear) aus, um die Wiedergabe der Musiktitel zu starten.

Suchen nach dem Telefon

Suchen Sie mithilfe Ihrer Uhr nach Ihrem Telefon.


Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr


nach links und wählen Sie  **Mein Telefon suchen** (Find my phone) aus. Ihr Telefon gibt dann einen Klingelton wieder, um Ihnen bei der Suche zu helfen.

Festlegen von Terminerinnerungen

Mithilfe der Erinnerungs-App können Sie direkt Erinnerungen auf Ihrer Uhr erstellen.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm der Uhr nach links, wählen Sie **Erinnerungen**

(Reminders) aus und berühren Sie dann , um Erinnerungen zu erstellen. Wenn eine Erinnerung ansteht, vibriert Ihre Uhr und zeigt eine Erinnerungskarte an.

-  Wenn Sie ein Nexus-Telefon oder ein anderes Telefon verwenden, auf dem die standardmäßige Kalender-App von Android installiert ist, werden die in der Kalender-App erstellten Erinnerungen mit Ihrer Uhr synchronisiert.

Ziffernblätter

Wechseln der Ziffernblätter


Methode 1: Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm der Uhr das jeweilige Ziffernblatt, um auf das Auswahlmenü des Ziffernblatts zuzugreifen. Streichen Sie nach links oder nach rechts, um durch die Ziffernblätter zu scrollen, und tippen Sie auf das jeweilige Ziffernblatt, um das gewünschte Design anzuwenden.


Methode 2: Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, wählen Sie **Einstellungen** > **Ziffernblatt wechseln** (Settings > Change Watch Face) und streichen Sie nach links oder nach rechts, um durch die Ziffernblätter zu scrollen. Tippen Sie auf das gewünschte Ziffernblatt, um das gewünschte Design anzuwenden.

Methode 3: Wählen Sie auf dem Startbildschirm der Android Wear-App **Ziffernblätter** (Watch faces) aus und tippen Sie dann auf **Mehr** (More), um weitere Ziffernblattdesigns anzuzeigen. Tippen Sie auf das gewünschte Ziffernblatt, um das gewünschte Design anzuwenden.

Ausblenden von Ziffernblättern

Blenden Sie bestimmte Ziffernblätter aus und stellen Sie auf Ihrer Uhr ein, dass nur Ihre bevorzugten Ziffernblätter angezeigt werden sollen.

Tippen Sie im Bereich **Ziffernblätter** (Watch faces) auf dem Startbildschirm der Android Wear-App auf **MEHR** (MORE), um die vorhandenen Ziffernblätter zu durchsuchen. Berühren Sie  auf einem Ziffernblatt und wählen Sie **Auf der Uhr ausblenden** (Hide on watch) aus, um das jeweilige Ziffernblatt auszublenden.




Herunterladen neuer Ziffernblätter

Sie können Ziffernblatt-Apps von Google Play™ herunterladen.


Besondere Ziffernblätter

| Screenshot | Layout |
|--|--|
| <p data-bbox="119 477 295 510">Mondphase</p>  | <p data-bbox="483 477 1469 562">Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Analoguhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger auf.</p> <p data-bbox="483 577 1270 611">Das obere Ziffernblatt zeigt die aktuelle Mondphase an.</p> <p data-bbox="483 627 1257 660">Das linke Ziffernblatt zeigt Ihre Schrittzahl (14.398) an.</p> <p data-bbox="483 676 1313 710">Das untere Ziffernblatt zeigt den jeweiligen Wochentag an.</p> <p data-bbox="483 725 1155 759">Das rechte Ziffernblatt zeigt den Akkustatus an.</p> |
| <p data-bbox="119 790 295 824">Zwei Städte</p>  | <p data-bbox="483 790 1469 931">Die Analoguhr kann so konfiguriert werden, dass die Uhrzeit einer Stadt Ihrer Wahl angezeigt wird (in diesem Beispiel wird die Londoner Zeit verwendet). Die Digitaluhr zeigt die Ortszeit an.</p> <p data-bbox="483 947 603 981">Weltuhr</p> <p data-bbox="483 996 1366 1081">Die Uhrzeit wird durch einen weißen Stundenzeiger und einen orangefarbenen Minutenzeiger angezeigt.</p> <p data-bbox="483 1097 1461 1238">„FR“ (FRI) steht für den jeweiligen Wochentag (Freitag), während die Zahl den Tag (6.) angibt. Der Ortsname (LON) wird auf der rechten Seite des Uhrenziffernblatts angezeigt.</p> <p data-bbox="483 1254 603 1288">Ortszeit</p> <p data-bbox="483 1303 1345 1337">Die Ortszeit wird im Digitalformat (Stunde:Minute) angezeigt.</p> <p data-bbox="483 1352 1461 1438">„FR“ (FRI) steht für den jeweiligen Wochentag (Freitag), während die Zahl den Tag (6.) angibt.</p> |
| <p data-bbox="119 1462 263 1496">Klassisch</p>  | <p data-bbox="483 1462 1469 1547">Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Analoguhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger auf.</p> <p data-bbox="483 1563 1342 1648">Der Bogen oben links gibt den Akkustatus an, während das Ziffernblatt oben rechts die aktuelle Mondphase anzeigt.</p> <p data-bbox="483 1664 1334 1697">Das untere Ziffernblatt zeigt Monat, Tag und Wochentag an.</p> |

| Screenshot | Layout |
|---|--|
| <p>Entdecker</p>  | <p>Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Digitaluhr auf, die die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden angibt.</p> <p>Das mittlere Ziffernblatt zeigt Ihre Schrittzahl (14.398) an.</p> <p>Das linke Ziffernblatt zeigt die Anzahl der verbrannten Kalorien (kcal) an.</p> <p>Das rechte Ziffernblatt zeigt den Akkustatus an.</p> <p>Der Wochentag und der Tag werden unterhalb der Uhrzeit angezeigt (in diesem Beispiel Freitag, der 6. März).</p> |
| <p>Valentinstag</p>  | <p>Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Analoguhr mit Stunden- und Minutenzeiger auf.</p> <p>Das kleine Ziffernblatt auf der linken Seite des Uhrenziffernblatts zeigt den Akkustatus an.</p> <p>Das herzförmige Ziffernblatt unten auf dem Uhrenziffernblatt zeigt die Anzahl der verbrannten Kalorien sowie Ihre Schrittzahl an.</p> |
| <p>Roségold</p>  | <p>Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Analoguhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger auf.</p> <p>Der Fortschritt bezüglich Ihrer Schrittzahl wird auf dem kleinen Ziffernblatt unten auf dem Uhrenziffernblatt angezeigt.</p> <p>Der Wochentag und der Tag werden oben auf dem Uhrenziffernblatt angezeigt.</p> <p>Der Akkustatus wird auf der rechten Seite des Uhrenziffernblatts angezeigt.</p> |
| <p>Flora</p>  | <p>Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Analoguhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger auf.</p> |
| <p>Apollo</p>  | <p>Dieses Uhrenziffernblatt weist eine Analoguhr mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger auf. Als Stundenzahl dienen römische Zahlen.</p> |

| Screenshot | Layout |
|--|---|
| <p>Römisch</p>  | <p>Dieses Uhrenziffernblatt weist einen 3D-Anzeigeeffekt auf. Die Uhrzeit wird mittels eines Stunden-, Minuten- und Sekundenzeigers angegeben. Als Stundenzahl dienen römische Zahlen.</p> <p>„FR“ (FRI) steht für den jeweiligen Wochentag (in diesem Fall Freitag), während die Zahl den Tag (in diesem Fall den 6. des Monats) angibt.</p> |

Einige Ziffernblätter wie Ziffernblätter der Serien „Classic“, „Active“ und „Elite“ weisen im Umgebungsmodus einen farbigen Anzeigeeffekt auf, was für eine bessere Darstellung sorgt.




Normal mode




Ambient mode

Anpassen der Ziffernblätter

Ihre Uhr bietet Ihnen diverse raffinierte Ziffernblätter. Sie können  unterhalb der Liste der Ziffernblätter berühren, um Ihre Ziffernblätter anzupassen.

- Legen Sie den Ziffernblatt-Hintergrund, das Uhrzeiger-Design und den Displayinhalt fest, um Ihr persönliches Ziffernblatt zu erstellen.
- Legen Sie ein Ziffernblatt mit zwei Städtezeiten fest, um rasch die Uhrzeit in einer anderen Stadt abzurufen.

Dieser Vorgang wird am Beispiel des Ziffernblatts mit zwei Städtezeiten erläutert:

Berühren und halten Sie den Startbildschirm Ihrer Uhr, berühren Sie  unterhalb der Liste der Ziffernblätter (z. B. Dual Digit, Dual-Braun und Dual-Blau) und wählen Sie anschließend eine Stadt aus. Daraufhin wird oben auf dem Startbildschirm die Uhrzeit der ausgewählten Stadt und unten auf dem Startbildschirm die Ortszeit angezeigt.

Bildschirmsteuerung

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit über eine der folgenden Methoden einstellen:

So erhöhen Sie vorübergehend die Bildschirmhelligkeit: Drücken Sie dreimal hintereinander die Ein-/Aus-Taste, um die Bildschirmhelligkeit 5 Sekunden lang zu erhöhen. Diese Funktion ist für Situationen vorgesehen, in denen die Inhalte auf dem Bildschirm schlecht zu erkennen sind, beispielsweise unter direkter Sonneneinstrahlung.

So stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein: Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links, wählen Sie **Einstellungen > Helligkeit einstellen** (Settings > Adjust brightness) aus und streichen Sie nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen (fünf Helligkeitsstufen sind verfügbar).

Vergrößern des Bildschirms


Berühren Sie dreimal hintereinander den Bildschirm, um diesen schnell zu vergrößern, damit Sie Details auf dem Bildschirm deutlich sehen können.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links, wählen Sie **Einstellungen > Bedienungshilfen** (Settings > Accessibility) und berühren Sie **Vergrößerungsgesten** (Magnification gestures), um diese zu aktivieren.

Sperren des Bildschirms

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, werden zum Schutz Ihrer Daten keine eingehenden Anrufe oder andere Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr angezeigt.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm der Uhr nach links, wählen Sie **Einstellungen** (Settings) aus und stellen Sie **Bildschirmsperre** (Screen lock) auf **EIN** (ON). Geben Sie Ihr Entsperrmuster ein, um die Konfiguration der Bildschirmsperre abzuschließen.

-  • Berühren Sie **Bildschirm jetzt sperren** (Lock screen now), um den Bildschirm Ihrer Uhr zu sperren.
- Ihre Uhr vibriert, wenn Sie eine Benachrichtigung empfangen. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, müssen Sie ihn zuerst mithilfe Ihres Entsperrmusters entsperren, bevor Sie die Benachrichtigung sehen können.
- Wenn Sie das Entsperrmuster vergessen haben, wenden Sie sich zur Unterstützung an ein Service-Center und greifen Sie nicht eigenhändig auf andere Lösungen zurück.

Einstellungen

Bedienungshilfen

Ihre Uhr bietet Ihnen eine Reihe praktischer Funktionen wie etwa das schnelle Vergrößern des Bildschirms, Einstellen der Sprache und Geschwindigkeit sowie das Beenden eines Anrufs mithilfe der Seitentaste. Diese Funktionen können unter **Einstellungen > Bedienungshilfen** (Settings > Accessibility) eingestellt werden.

- Mithilfe der Option **Vergrößerungsgesten** (Magnification gestures) können Sie schnell den Bildschirm vergrößern.
Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie den Bildschirm schnell vergrößern, indem Sie dreimal hintereinander den Bildschirm berühren, um Details auf dem Bildschirm deutlich sehen zu können.
- Unter **Text-in-Sprache-Ausgabe** (Text-to-speech output) können Sie die Sprache und das Sprachtempo festlegen.
Die Audiofeedbackfunktion nutzt ebenfalls diese Einstellungen.
- Nach der Aktivierung von **Audiofeedback** (Audio Feedback) liest Ihre Uhr die Uhrzeit vor und gibt bei der Durchführung von Vorgängen Audiofeedback aus.
- Nach der Aktivierung von **Ein-/Aus-Taste beendet Anrufe** (Power button ends call) können Sie mithilfe der Seitentaste einen Anruf beenden oder den Wählvorgang unterbrechen. Die Taste kann jedoch nicht zum Ablehnen eines eingehenden Anrufs verwendet werden.

Gesten mit dem Handgelenk

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach links und wählen Sie **Einstellungen > Gesten** (Settings > Gestures) aus und stellen Sie dann **Gesten mit dem Handgelenk** (Wrist Gestures) auf **EIN** (ON). Wenn Ihre Uhr mehrere Benachrichtigungen aufweist, können Sie durch diese blättern, indem Sie Ihr Handgelenk neigen.

- Sie können **Lernprogramm starten** (Launch tutorial) auswählen, um zu erfahren, wie Sie anhand von Gesten mit dem Handgelenk Ihre Uhr steuern.
- Berühren Sie **Weitere Tipps** (More tips), um die Google-Website auf Ihrem Telefon zu öffnen und mehr über Gesten mit dem Handgelenk zu erfahren.

Festlegen der Schrift

Streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links, wählen Sie **Einstellungen > Schriftgröße** (Settings > Font size) aus und streichen Sie nach oben bzw. unten, um eine Schriftgröße auszuwählen.

Einstellen des Benachrichtigungstons


Einstellen der Anruflautstärke

Wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** (Settings > Sound) und berühren Sie **Klingelton der Uhr** (Watch ringtone). Sie können **Nur vibrieren** (Vibrate only) oder einen Klingelton wie **Dream it possible** aus der Liste auswählen. Sie können keinen lokalen Titel als Klingelton festlegen.

Einstellen der Medienlautstärke, Weckerlautstärke und Klingeltonlautstärke

Wählen Sie **Einstellungen** > **Ton** (Settings > Sound) und berühren Sie **Medienlautstärke** (Media volume), **Weckerlautstärke** (Alarm volume) oder **Klingeltonlautstärke** (Ring volume). Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.

- Die Medienlautstärke betrifft Musik, Spiele und andere Apps.
- Wenn kein Ton für Musik oder Alarme ausgegeben wird, überprüfen Sie, ob Benachrichtigungstöne im Verknüpfungsmenü sind. Streichen Sie auf dem Bildschirm des Ziffernblatts nach unten und anschließend nach links, um den Bildschirm für


Benachrichtigungstöne aufzurufen. Wenn  angezeigt wird, befindet sich Ihre Uhr im stummgeschalteten Modus. Heben Sie den stummgeschalteten Modus auf.

- Wenn der Modus „Nicht stören“ (Do not disturb) auf Ihrer Uhr aktiviert ist, können Sie die Klingeltonlautstärke eingehender Anrufe nicht einstellen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, wird die Uhrzeit auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrer Uhr synchronisiert.


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Datum und Uhrzeit** (Settings > Date&time) und deaktivieren Sie die Optionen zum automatischen Abrufen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone. Sie können die Uhrzeit, die Zeitzone und das 12-Stunden- bzw. 24-Stunden-Format auch manuell einstellen. Dies bedeutet, dass sich die Einstellungen Ihres Telefons nicht auf die Uhrzeit Ihrer Uhr auswirken.


-  Nachdem Sie die Uhrzeit auf Ihrer Uhr manuell eingestellt haben, können Ausnahmen bei der Synchronisierung von Nachrichten auftreten. Es wird empfohlen, die Uhrzeit mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.

Verwalten von App-Berechtigungen

Zum Schutz Ihrer persönlichen Informationen wie Kontakte, Medieninhalte und Sensordaten können Sie Berechtigungen für einige Apps auf Ihrer Uhr verwalten.

Navigieren Sie auf Ihrer Uhr zu **Einstellungen** > **Berechtigungen** (Settings > Permissions), um die Berechtigungen für einige Apps zu aktivieren oder zu deaktivieren.

 Es wird davon abgeraten, Berechtigungen zu deaktivieren, da dies dazu führen könnte, dass einige Funktionen nicht mehr verfügbar sind.


- Wenn Sie  zum ersten Mal zum Messen Ihrer Herzfrequenz berühren, müssen Sie die App-Berechtigung zur Nutzung des Herzfrequenzmessers erteilen. Diese Einstellung wird gespeichert, wenn Sie die App beim nächsten Mal öffnen.
- Einige Drittanwendungen unterstützen bestimmte Berechtigungen möglicherweise nicht im vollen Umfang. Dies kann dazu führen, dass sie bei Deaktivierung bestimmter Berechtigungen eventuell nicht mehr richtig funktionieren. Um dies zu verhindern, berühren Sie **Einstellungen > Berechtigungen** (Settings > Permissions), navigieren Sie zu der betroffenen App und aktivieren Sie anschließend die jeweils erforderlichen Berechtigungen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Nachdem Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, werden die Kopplungsinformationen und andere Daten gelöscht, weshalb Sie Ihr Telefon erneut koppeln müssen.

Sie können Ihre Uhr über eine der folgenden Methoden auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Methode 1: Streichen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach links und wählen Sie anschließend **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone).

Methode 2: Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, öffnen Sie die Android Wear-App. Berühren Sie anschließend  und wählen Sie **HUAWEI WATCH > KOPPLUNG DER UHR AUFHEBEN** (HUAWEI WATCH > UNPAIR WATCH) aus.

Aktualisieren Ihrer Uhr


Aktualisieren Ihrer Uhr

Wenn eine neue Versionsaktualisierung verfügbar ist, wird auf Ihrer Uhr eine Benachrichtigungskarte angezeigt, um Sie zu benachrichtigen. Sie können zum Herunterladen und Installieren der Aktualisierung nach links streichen. Bei dieser Art von Aktualisierung werden in der Regel die vorinstallierten Apps auf Ihrer Uhr aktualisiert und die Leistung Ihrer Uhr optimiert.

Sollte die Aktualisierung fehlschlagen, gehen Sie wie folgt vor:

Szenario 1: Sollte der Fehler während der Aktualisierung auftreten, obwohl sich Ihre Uhr ordnungsgemäß einschalten lässt, warten Sie auf die nächste Versionsaktualisierung.

Szenario 2: Sollte die Aktualisierung fehlschlagen und sich Ihre Uhr nicht ordnungsgemäß einschalten lassen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Huawei-Service-Center, um Ihre Uhr aktualisieren zu lassen.

-  Sie können nicht manuell nach neuen Versionsaktualisierungen suchen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist. Wenn Ihr Telefon mit dem Internet verbunden und Ihre Uhr an das Ladegerät angeschlossen ist, wird das Aktualisierungspaket automatisch heruntergeladen.

Aktualisieren einer App auf Ihrem Telefon

Wenn eine App auf Ihrem Telefon für eine Weile aktualisiert wurde, wird die neue App-Version automatisch mit Ihrer Uhr synchronisiert.

Produktwartung

Verlängern der Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit der Uhr hängt von der Akkukapazität und dem Akkuverbrauch ab. Wenn Sie viele Drittanbieter-Apps installiert haben oder die Funktionen der Uhr intensiv nutzen, verkürzt sich die Standby-Dauer.

Anhand der folgenden Tipps kann die Akkulaufzeit verlängert werden:

A. Nicht benötigte App-Benachrichtigungen deaktivieren

Methode 1: Navigieren Sie in der Android Wear-App zum Bildschirm mit den Einstellungen. Wählen Sie unter **App-Benachrichtigungen blockieren** (Block app notifications) die Apps aus, für die Benachrichtigungen deaktiviert werden sollen.

Methode 2: Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine Nachricht empfangen, streichen Sie auf dem Bildschirm nach links und berühren Sie **App blockieren** (Block app), um Benachrichtigungen für diese App zu deaktivieren.

B. Always On-Bildschirmfunktion deaktivieren

- Die Akkulaufzeit der Uhr hängt von der Akkukapazität, den Uhrenfunktionen und der Nutzung ab. Eine Uhr mit einem Farbbildschirm beispielsweise verbraucht mehr Strom als ein E-Ink-Bildschirm. Gleichermaßen verbrauchen Smartwatches mehr Strom als gewöhnliche elektronische Uhren. Die häufige Nutzung der Smartwatch-Funktionen erhöht ebenfalls den Stromverbrauch.

Anpassen der Armbandlänge

- **Edelstahl-Mesh-Armband:** Stellen Sie selbst das Armband so ein, dass es bequem um Ihr Handgelenk sitzt.
- **Lederarmband:** Versuchen Sie zuerst, das Armband selbst so einzustellen, dass es bequem um Ihr Handgelenk sitzt. Wenn das Armband unter Verwendung der vorhandenen Armbandlöcher nicht bequem sitzt, bringen Sie Ihre Uhr zu einem Fachhändler (z. B. einem Huawei Watch-Händler oder -Juwelier).
- **Edelstahl-Gliederarmband:** Zur Anpassung des Armbands ist Spezialwerkzeug erforderlich. Um versehentliche Beschädigungen an Ihrer Uhr zu verhindern, bringen Sie sie zur Anpassung zu einem Fachhändler (z. B. einem Huawei Watch-Händler oder -Juwelier).

Austauschen des Armbands

Wechseln Sie das Armband, wie auf den folgenden Abbildungen dargestellt wird.

Edelstahl-Mesh-Armband/Edelstahl-Gliederarmband/Lederarmband:



Schutz vor Wasser und Staub

Die Huawei Watch ist gemäß der Schutzart IP67 wasserfest und staubresistent, d. h., Sie können sie beim Waschen Ihrer Hände, beim Kochen oder bei Regen tragen. Allerdings ist die Uhr nicht zum Schwimmen, Tauchen oder zum Eintauchen in Wasser über einen längeren Zeitraum ausgelegt.



Pflegen Ihrer Uhr

Reinigen Ihrer Uhr

Halten Sie die Uhr und Ihr Handgelenk sauber und trocken und wischen Sie nach der Ausübung von Sport etwaigen Schweiß ab.

Reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem weichen Tuch.

Pflegen des Uhrendisplays

Das Uhrendisplay ist durch eine Schicht aus kratzfestem Saphirkristallglas (synthetisch hergestelltes Kristallglas) geschützt. Lassen Sie die Uhr jedoch nicht fallen oder setzen Sie sie

nicht schweren Stößen aus. Lassen Sie das Ziffernblatt nicht mit scharfen Objekten in Kontakt kommen. Zerkratzen Sie das Ziffernblatt beispielsweise nicht mit einem Messer oder scheuern Sie es nicht gegen Stein.

Pflegen Ihres Lederarmbands

- Ziehen Sie für einen geringeren Verschleiß vorsichtig am Armband, wenn Sie Ihre Uhr anlegen.
- Bewahren Sie Ihr Lederarmband an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf und trocknen Sie es sofort ab, nachdem es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wischen Sie mit einem Tuch oder weichen Baumwolltuch Staub vom Armband ab.
- Tragen Sie die Uhr weder bei Hitze oder Regen noch beim Schwimmen, Duschen oder Trainieren über einen längeren Zeitraum. Wischen Sie Wasser oder Schmutz mit einem sauberen Tuch ab. Bewahren Sie das Armband zum Trocknen an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf und tragen Sie danach eine Schicht Lederpolitur auf.
- Lassen Sie das Armband nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder mithilfe von Heizgeräten wie Mikrowellen oder Föhne trocknen, da es anderenfalls schrumpfen bzw. sich ausdehnen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit rauen oder scharfen Objekten, um Ihr Armband nicht zu beschädigen.
- Zerdrücken oder verbiegen Sie das Armband nicht über einen längeren Zeitraum, da dies anderenfalls dessen Form verändern könnte.
- Halten Sie das Armband von entzündlichen, sauren oder alkalischen Stoffen fern. Natürliche Spuren oder Unregelmäßigkeiten auf dem Leder fallen nicht unter die Garantie.
- Ziehen Sie das Armband nicht zu fest zu, um Falten zu verhindern. Biegen Sie das Armband nicht in die falsche Richtung, da hierdurch Falten oder Risse am Leder entstehen können.
- Versuchen Sie nicht, selbst Löcher in das Armband zu stanzen. Wenn Sie kein schützendes Öl auftragen, nachdem Sie Löcher eingestanz haben, kann das Armband reißen.
- Tragen Sie im Herbst bzw. Winter eine dünne Schicht Vaseline auf das Armband auf. Trocknen Sie das Armband mit einem weichen Tuch ab und tragen Sie anschließend Vaseline auf. Tragen Sie nach ca. einer Woche erneut Vaseline auf.

Häufig gestellte Fragen

Welche Telefon-Betriebssysteme sind mit der Uhr kompatibel?

Android 4.3 oder höher bzw. iOS 8.2 oder höher.

Wenn Sie ein Android-Telefon verwenden, rufen Sie den folgenden Link über den Browser Ihres Telefons auf, um herauszufinden, ob Ihr Telefon kompatibel ist: g.co/WearCheck.

 Die von Android und iOS unterstützten Funktionen können geringfügig variieren.

Kann ich die Uhr verwenden, nachdem die Verbindung zwischen meiner Uhr und meinem Telefon getrennt wurde?

Nachdem die Verbindung zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon getrennt wurde, können Sie den Wecker, den Timer und die Stoppuhr der Uhr trotzdem verwenden und zum Aufnehmen von Trainingsdaten verwenden. Wenn Sie Ihre Uhr mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, können Sie außerdem telefonspezifische Funktionen wie Benachrichtigungen über Nachrichten und Anrufe sowie Interaktionen über Sprachbefehle verwenden.


Mit wie vielen Telefonen kann meine Uhr verbunden werden? Mit wie vielen Uhren kann ein Telefon verbunden werden?

Ihre Uhr kann nur mit jeweils einem Telefon verbunden werden.

Um Ihre Uhr mit einem anderen Telefon zu verbinden, setzen Sie Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurück und richten Sie eine neue Verbindung ein.

Ein Telefon kann mit mehreren Uhren gleichzeitig verbunden werden. Berühren Sie in der Android Wear-App den Bereich oben rechts, wählen Sie **Mit einer neuen Uhr koppeln** (Pair with a new watch) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Kopplung.

Warum dauert es bei Android-Telefonen so lange, die Verbindung mit der Uhr nach einer Trennung der Bluetooth-Verbindung wiederherzustellen?

Das  -Symbol zeigt an, dass die Verbindung zwischen der Uhr und Ihrem Telefon getrennt wurde.


Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, wenn die automatische Wiederherstellung der Bluetooth-Verbindung fehlschlägt:

- Wenn Sie die Uhr mit einem Huawei-Telefon verwenden, stellen Sie sicher, dass die Android Wear-App zur Liste der geschützten Apps hinzugefügt wurde. Überprüfen Sie, ob der Bluetooth-Zugriff durch Telefon- oder Energieverwaltungs-Apps eingeschränkt wird. Wenn Sie ein Huawei-Telefon verwenden, fügen Sie die Android Wear-App zur Liste der geschützten Apps und zur Weißen Liste für den Doze-Modus hinzu, wie nachfolgend beschrieben.


| Android-Version | Zur Liste der geschützten Apps hinzufügen | Zur Weißen Liste für den Doze-Modus hinzufügen |
|-----------------|--|---|
| Android 5.0 | Wählen Sie Telefonmanager > Energiesparmodus > Geschützte Apps (Phone Manager > Power saving > Protected apps) und anschließend die Android Wear-App aus. | Nicht zutreffend |
| Android 6.0 | Wählen Sie Telefonmanager > Akkumanager > Geschützte Apps (Phone Manager > Battery manager > Geschützte Apps) und anschließend die Android Wear-App aus. | Wählen Sie Einstellungen > Apps > Erweitert > Akkuoptimierungen ignorieren (Settings > Apps > Advanced) und fügen Sie die App zur Weißen Liste hinzu. |

- Ihr Telefon stellt automatisch die Verbindung mit Ihrem Telefon wieder her, wenn die Android Wear-App geöffnet ist.

Wenn oben links in der Android Wear-App weiterhin die Statusmeldung **Verbindung wird**

hergestellt... (Connecting...) angezeigt wird, berühren Sie oben rechts , um die Verbindung mit der Uhr zu trennen und wiederherzustellen.

- Navigieren Sie auf dem Telefonbildschirm zu **Einstellungen > Bluetooth** (Settings > Bluetooth) und überprüfen Sie, ob die Huawei Watch in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt wird.

- Wird die Uhr nicht aufgeführt, heben Sie die Koppelung der Geräte auf und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.
- Wird die Uhr aufgeführt, deaktivieren und aktivieren Sie dann wieder Bluetooth.
- Wenn Sie trotzdem keine Bluetooth-Verbindung herstellen können, starten Sie Ihre Uhr und das Telefon neu und versuchen Sie es dann erneut.
-  Heben Sie die Koppelung Ihres Telefons und Ihrer Uhr nicht über das Bluetooth-Einstellungsmenü auf Ihrem Telefon auf. Anderenfalls müssen Sie Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um sie erneut mit Ihrem Telefon zu koppeln.
- Nachdem die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und der Uhr getrennt wurde, versucht die Android Wear-App, die Verbindung wiederherzustellen. Die Uhr kann Anfragen zur Wiederherstellung der Verbindung zwar annehmen, jedoch nicht initialisieren. Wenn die Verbindung mit der Uhr für einen längeren Zeitraum getrennt ist, verzögert sich die Wiederherstellung der Verbindung auf 256 Sek. In diesem Fall kann es einige Minuten dauern, bis Ihr Telefon die Verbindung wiederhergestellt hat.
- Auf einigen Telefonen, die mit Android 6.0 oder höher ausgeführt werden, kann die Android Wear-App möglicherweise nicht automatisch eine Bluetooth-Verbindung herstellen, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Sie müssen die Verbindung dann manuell wiederherstellen. Huawei wird im Zuge der bevorstehenden Versionsaktualisierungen ein Patch für dieses Problem veröffentlichen.

Warum dauert es so lange, bis die Verbindung mit einem iPhone nach einer Trennung der Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt wird?

Wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone unterbrochen wurde, stellt die Uhr die Verbindung automatisch wieder her. Alternativ können Sie die Verbindung manuell wiederherstellen.

- **Verbindung automatisch wiederherstellen:** Die Uhr versucht, die Verbindung mit dem iPhone in inkrementellen Intervallen wiederherzustellen, um Strom zu sparen: 30 Sek., 1 Min., 2 Min., 4 Min., 8 Min., 16 Min., 32 Min., 32 Min., 32 Min....
- **Verbindung manuell wiederherstellen:** Die Uhr zeigt eine Benachrichtigungskarte an, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt ist. Berühren Sie die Karte, um die Verbindung manuell wiederherzustellen.

Wenn Ihre Uhr die Verbindung für einen langen Zeitraum nicht wiederherstellt, kann dies auf folgende Gründe zurückgeführt werden:

- Die Android Wear-App wird nicht auf Ihrem iPhone ausgeführt.
Ihre Uhr kann nur mit dem iPhone verbunden werden, wenn die Android Wear-App ausgeführt wird.

- Die Bluetooth-Verbindung war zu lange getrennt und die Verbindung wird nun in einem Intervall von 32 Min. wiederhergestellt.
Berühren Sie in diesem Fall die Benachrichtigungskarte, um die Verbindung manuell wiederherzustellen.
- Versuchen Sie die Kopplung mit Ihrer Uhr aufzuheben und diese erneut zu koppeln:
 - 1** Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone (Seitentaste) an Ihrer Uhr, streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone) aus.
 - 2** Navigieren Sie auf Ihrem iPhone zu **Einstellungen > Bluetooth** (Settings > Bluetooth). Tippen Sie rechts neben dem Gerätenamen Ihrer Uhr auf das Info-Symbol > **Dieses Gerät vergessen** (Forget this device).
 - 3** Um Ihre Uhr erneut zu koppeln, öffnen Sie die Android Wear-App auf Ihrem iPhone. Tippen Sie oben rechts auf **Mehr > Neues Wearable koppeln** (More > Pair new wearable). Befolgen Sie dann die Schritte auf Ihrem Bildschirm, um Ihre Uhr erneut zu koppeln.

Warum kann das Telefon nicht nach meiner Uhr suchen?

Laden Sie vor der Kopplung Ihrer Uhr mit einem Telefon die Android Wear-App aus dem Google Play Store oder App Store herunter. Mit dieser App können Sie eine Verbindung zwischen Ihrer Uhr und dem Telefon einrichten.

- i** • **Verwenden Sie nicht Bluetooth in den Telefoneinstellungen, um das Telefon mit Ihrer Uhr zu koppeln.**
 - Stellen Sie vor einer Kopplung sicher, dass der Kopplungsbildschirm mit dem Bluetooth-Gerätenamen der Uhr angezeigt wird (die Uhrzeit wird nicht angezeigt). Wenn bereits der Bildschirm des Ziffernblatts auf Ihrer Uhr angezeigt wird, setzen Sie Ihre Uhr vor der Kopplung auf die Werkseinstellungen zurück: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone (Seitentaste), streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone) aus.

Wenn das Telefon Ihre Uhr nicht per Bluetooth finden kann, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1** Schalten Sie Ihre Uhr ein und stellen Sie sicher, dass sie an die Ladeschale und eine zuverlässige Stromversorgung angeschlossen ist. Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihrer Uhr nach links, bis Sie den Gerätenamen Ihrer Uhr sehen.
- 2** Wenn das Telefon während der Kopplung nicht den Gerätenamen Ihrer Uhr angezeigt, berühren Sie das Aktualisierungssymbol auf dem Kopplungsbildschirm und versuchen Sie es erneut.
- 3** Wenn das Telefon auch weiterhin nicht den Gerätenamen Ihrer Uhr anzeigen kann, drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Krone, streichen Sie über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen > Kopplung mit Telefon aufheben** (Settings > Unpair with phone), um Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Versuchen Sie anschließend, die Uhr erneut zu koppeln.

- 4 Überprüfen Sie, ob das Telefon bereits mit mehreren Bluetooth-Geräten verbunden ist. Versuchen Sie in diesem Fall, eine dieser Verbindungen zu trennen oder Bluetooth aus- und wieder einzuschalten.
- 5 Nachdem Ihre Uhr erfolgreich mit dem Telefon gekoppelt wurde, wird Ihre Uhr nicht mehr per Bluetooth gesucht. Um diese erneut zu koppeln, setzen Sie Ihre Uhr auf die Werkseinstellungen zurück.

Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite der Uhr?

Mit Bluetooth 4.1 kann die Huawei Watch bei einer Entfernung von bis zu 10 Metern von Ihrem Smartphone betrieben werden.

Kann ich mit meiner Bluetooth-Freisprecheinrichtung Anrufe annehmen, wenn meine Uhr mit einem Android-Telefon verbunden ist?

Mobiltelefone können Telefonaudio nicht auf mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig streamen. Deswegen können Sie ein Gespräch nicht gleichzeitig mit einer Freisprecheinrichtung und einer Uhr hören.

Wenn Ihr Telefon mit Ihrer Uhr verbunden und die Telefonaudiofunktion aktiviert ist, kann die Freisprecheinrichtung die Verbindung nicht automatisch herstellen.

Es wird empfohlen, vor Antritt der Fahrt auf Ihrem Telefon unter **Einstellungen** (Settings) die Option **Bluetooth** zu aktivieren und die Verbindung mit Ihrer Freisprecheinrichtung manuell herzustellen.

Inwiefern unterscheiden sich Bluetooth- und WLAN-Verbindungen?


- Die Uhr priorisiert Bluetooth-Verbindungen und stellt nur bei Trennung der Bluetooth-Verbindung eine WLAN-Verbindung her.
- Bluetooth-Verbindungen verbrauchen weniger Strom als WLAN-Verbindungen.
- Wenn die Uhr per WLAN verbunden ist, werden Benachrichtigungen möglicherweise verzögert, um Strom zu sparen.
- Wenn die Uhr per WLAN verbunden ist, muss Ihr Telefon ebenfalls über eine funktionierende Internetverbindung verfügen. Wenn Ihr Telefon nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Sprachbefehle, Sprachsuche, Kontakte sowie die Funktionen der Uhr zur Benachrichtigung über Nachrichten nicht verwenden, auch wenn die Uhr über eine WLAN-Verbindung verfügt.

Warum kann ich meine Uhr nicht ausschalten?

Wenn der Touchscreen nicht reagiert, eine App abstürzt oder Ihre Uhr nicht ordnungsgemäß aufgeladen wurde, drücken und halten Sie 10 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste, um einen Neustart Ihrer Uhr zu erzwingen.

Warum funktioniert die Ladefunktion meiner Uhr nicht?

Wenn sich Ihre Uhr nicht aufladen lässt, führen Sie folgende Schritte durch:

- Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte für die Aufladung an der Rückseite Ihrer Uhr ordnungsgemäß an den Kontakten an der Ladeschale ausgerichtet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Metallkontakte für die Aufladung oder die Kontakte der Ladeschale keinen Schmutz oder Korrosionen aufweisen.
- Prüfen Sie, ob die Kontakte an der Ladeschale intakt sind.
-  Es wird empfohlen, die Ladeschale an die Rückseite Ihrer Uhr anzuschließen und dann zu prüfen, ob das Ladesymbol angezeigt wird. Wenn das Ladesymbol nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise an der Ladeschale wackeln, bis eine Verbindung hergestellt und das Ladesymbol angezeigt wird.
- Wenn eines der o. g. Probleme auftreten sollte und Sie dieses nicht selbst beheben können, bringen Sie Ihre Uhr zu Ihrem Huawei-Service-Center vor Ort.

Ich kann Benachrichtigungen und Nachrichten auf meiner Uhr empfangen, jedoch nicht beantworten. Warum ist dies so?

Die Antwortfunktion muss von den Apps Ihres Telefons unterstützt werden. Wenn Apps diese Funktion nicht unterstützen, können Sie mit Ihrer Uhr keine Antwort senden. Es liegt kein Fehler an Ihrer Uhr oder der Android Wear-App vor.

Wie kann ich vorgehen, wenn ich nicht von meiner Uhr über den Empfang von Benachrichtigungen informiert werde?

Ihre Uhr vibriert, um Sie über den Empfang von Benachrichtigungen zu informieren. Wenn Sie Ihr Handgelenk heben oder neigen, um Benachrichtigungen anzuzeigen, schaltet sich der Bildschirm der Uhr ein. Wenn Ihre Uhr nicht vibriert, führen Sie folgende Schritte aus:


- Wenn Sie Ihre Uhr zum ersten Mal verwenden und es versäumen, nach der Kopplung Ihrer Uhr mit einem Telefon die Benachrichtigung des Startassistenten zu löschen, werden neue Benachrichtigungen zwar per Push an Ihre Uhr gesendet, Ihre Uhr vibriert jedoch nicht. Um neue Benachrichtigungen zu lesen, löschen Sie die Benachrichtigung des Startassistenten.
- Wenn Ihre Uhr aufgeladen wird, vibriert sie beim Empfang neuer Benachrichtigungen nicht.
- Wenn das Telefon in den Lautlos-Modus gestellt wird, vibriert Ihre Uhr beim Empfang neuer Benachrichtigungen nicht.
- Je nach App liegen unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen mit verschiedenen Benachrichtigungsmethoden auf Ihrer Uhr vor.
- Wenn der Modus „Nicht stören“ (Do not disturb) auf Ihrer Uhr aktiviert ist, werden Sie nicht über den Empfang neuer Benachrichtigungen informiert.


So aktivieren Sie den Modus „Nicht stören“ (Do not disturb) auf Ihrer Uhr:

Streichen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten, um das Verknüpfungsmenü zu öffnen.


Wenn Sie Android 5.0 oder höher verwenden, überprüfen Sie die Benachrichtigungseinstellungen im Verknüpfungsmenü.

Benachrichtigungsart im Modus „Nicht stören“ (Do not disturb) Benachrichtigungsmethode Alle Es werden alle Benachrichtigungen angezeigt. Nur wichtige Es werden Alarmbenachrichtigungen angezeigt. Zudem können Benachrichtigungen für Termine, SMS-Nachrichten und eingehende Anrufe eingestellt werden. Es werden keine anderen Arten von Benachrichtigungen angezeigt. Keine Es werden keine Benachrichtigungen angezeigt.

-  Wenn das Telefon mit Android 5.0 oder höher ausgeführt wird, werden die Einstellungen auf Ihrer Uhr auch auf dem Telefon angewendet.

Wenn Sie Ihre Uhr mit einem Telefon koppeln, auf dem eine ältere Systemversion als Android 5.0 ausgeführt wird, aktivieren oder deaktivieren Sie  im Verknüpfungsmenü, um Benachrichtigungen festzulegen.

Benachrichtigungsart im Modus „Nicht stören“ (Do not disturb) Benachrichtigungsmethode Aus Es werden alle Benachrichtigungen angezeigt. Ein Es werden keine Benachrichtigungen angezeigt.


-  Wenn das Telefon mit einer älteren Systemversion als Android 5.0 ausgeführt wird, bleiben die Telefoneinstellungen davon unberührt, auch wenn sich Ihre Uhr im Lautlos-Modus befindet.

Warum kann ich keine Push-Nachrichten auf meiner Uhr empfangen, wenn sie mit einem Android-Telefon gekoppelt ist?

Überprüfen Sie Folgendes:

- 1 Ihre Uhr ist per Bluetooth mit einem Telefon gekoppelt.

Wenn die Verbindung zwischen Ihrer Uhr und dem Telefon getrennt ist, empfängt Ihre Uhr keine Benachrichtigungen über eingehende Anrufe oder SMS-Nachrichten.

- 2** Die Android Wear-App wird ordnungsgemäß auf dem Telefon ausgeführt.
 - Stellen Sie sicher, dass die Android Wear-App im Hintergrund geschützt ist, sodass die App selbst dann ausgeführt werden kann, wenn der Telefonbildschirm ausgeschaltet ist. Wenn die Android Wear-App geschlossen ist, empfangen Sie keine Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr.
 - Wenn auf dem Telefon eine Telefonmanager-App eines Drittanbieters installiert ist, stellen Sie sicher, dass die Android Wear-App im Hintergrund geschützt ist.
- 3** Die Benachrichtigungsberechtigungen für die jeweiligen Apps sind auf dem Telefon aktiviert. Derartige Apps sind in der Android Wear-App nicht blockiert.
 - Navigieren Sie zu den Telefoneinstellungen und überprüfen Sie, ob die Benachrichtigungsberechtigungen für die jeweiligen Apps deaktiviert sind.
 - Starten Sie die Android Wear-App auf dem Telefon und berühren Sie , um den Bildschirm mit den App-Einstellungen aufzurufen. Berühren Sie anschließend **App-Benachrichtigungen blockieren** (Block app notifications), um zu überprüfen, ob die jeweiligen Apps blockiert sind.
- 4** Je nach App liegen verschiedene Benachrichtigungseinstellungen vor. WeChat sendet beispielsweise Benachrichtigungen nur dann per Push an Ihre Uhr, wenn der Telefonbildschirm ausgeschaltet ist.
- 5** Die Zeit wird geprüft, bevor eine Benachrichtigungskarte per Push an Ihre Uhr gesendet wird. Wenn die Zeit auf Ihrem Telefon hinter der Zeit Ihrer Uhr liegt, werden Benachrichtigungen nicht per Push an Ihre Uhr gesendet. Um dieses Problem zu verhindern, wird empfohlen, die Zeit zwischen Ihrem Telefon und Ihrer Uhr zu synchronisieren.
- 6** Wenn die Android Wear-App die Meldung „Synchronisierung der Benachrichtigungen angehalten“ (Notifications Stopped Syncing) anzeigt, stellen Sie sicher, dass die Android Wear-App als geschützte App im Hintergrund festgelegt ist. Starten Sie anschließend Ihr Telefon neu.

Warum kann ich nicht die gesamte E-Mail auf meiner Uhr lesen?

Die Art der Darstellung von E-Mails auf Ihrer Uhr hängt von der auf dem Telefon verwendeten E-Mail-App ab. Der Inhalt der E-Mail-Benachrichtigung auf Ihrer Uhr entspricht dem in der Statusleiste auf dem Bildschirm.

Wenn eine gesamte E-Mail in der Statusleiste des Telefons angezeigt wird, wird auch die gesamte E-Mail auf Ihrer Uhr angezeigt. Wenn ein Teil einer E-Mail in der Statusleiste des Telefons angezeigt wird, wird auch nur der jeweilige Teil der E-Mail auf Ihrer Uhr angezeigt.

Wodurch kann die Genauigkeit des Herzfrequenzmessers beeinträchtigt werden?

Wenn die Uhr Ihre Herzfrequenz nicht erkennen kann oder innerhalb eines kurzen Zeitraums abweichende Messwerte anzeigt, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass die transparente Displayschutzfolie auf der Rückseite der Uhr entfernt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Uhr sauber und trocken ist und dass keine Gegenstände zwischen der Rückseite der Uhr und Ihrem Handgelenk vorhanden sind.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Uhr ordnungsgemäß tragen. Die Uhr sollte bequem an Ihrem Handgelenk sitzen. Ziehen Sie die Uhr nicht zu eng oder zu locker an.
- Halten Sie Ihr Handgelenk bei der Messung Ihrer Herzfrequenz ruhig und versuchen Sie, nicht zu zittern.
- Wenn die Uhr nach mehreren Versuchen Ihre Herzfrequenz immer noch nicht erkennen kann, starten Sie Ihre Uhr neu und versuchen Sie es erneut. Wenn die Uhr Ihre Herzfrequenz immer noch nicht erkennen kann, wenden Sie sich an Ihr lokales Huawei-Service-Center, um Unterstützung anzufordern.

Kann ich Anrufe auf meiner Uhr tätigen, wenn diese mit einem iPhone gekoppelt ist?


Diese Funktion wird derzeit nicht unterstützt.

Kann ich Anrufe auf meiner Uhr annehmen, wenn das mit meiner Uhr gekoppelte Telefon mit einem Bluetooth-Headset oder -Lautsprecher verbunden ist?

Ja, aber Sie müssen Ihr Telefon manuell so konfigurieren, dass das Telefonaudio auf Ihre Uhr gestreamt wird.

Berühren Sie auf Ihrem Telefon **Einstellungen** > **Bluetooth** (Settings > Bluetooth). Wählen Sie Ihre Uhr aus der Liste der gekoppelten Geräte aus und schalten Sie dann den Schalter **Telefonaudio** (Phone audio) ein.

Derzeit gibt es kein Mobiltelefon, das mehrere Bluetooth-Audioverbindungen unterstützt.



Warum ist die Gesprächslautstärke so niedrig?

Um die Gesprächslautstärke einzustellen, streichen Sie auf dem Anrufbildschirm von unten nach oben und wählen Sie unter **Anrufoptionen** (Call options) die Option **Lautstärke** (Volume) aus.

Wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden, kann es schwierig sein, den anderen Teilnehmer zu hören.

Die Anruflautstärke auf Ihrer Uhr wurde auf ein Niveau eingestellt, bei dem Sie den Teilnehmer hören, wenn Sie die Uhr nahe an Ihr Ohr halten. Sie ist jedoch nicht so laut, dass andere gestört werden könnten oder Ihre Privatsphäre beeinträchtigt werden könnte.

Wenn Sie den anderen Teilnehmer selbst in einer ruhigen Umgebung nicht hören können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Überprüfen Sie, ob Folgendes auf Ihre Umgebung zutrifft:** Unter idealen Bedingungen ohne Störungen beträgt die Bluetooth-Reichweite ca. 10 m. Wenn Sie mit Ihrer Uhr Anrufe tätigen oder empfangen, stellen Sie sicher, dass sich Ihre Uhr stets in der Nähe Ihres Telefons (ca. 1 m) befindet.
- 2** Die Bluetooth-Übertragung kann durch Objekte, WLAN-Netzwerke, Mikrowellen, andere Bluetooth-Geräte oder andere Arten von Störungen beeinträchtigt werden. **Versuchen Sie bei schlechter Anrufqualität, WLAN auf Ihrem Telefon zu deaktivieren, und versuchen Sie es dann erneut.**
- 3** Richten Sie das Mikrofon und den Lautsprecher der Uhr nach unten und **wischen Sie etwaigen Staub mit einer weichen Bürste ab.** Legen Sie das Armband an und versuchen Sie, einen Anruf zu tätigen oder eine Sprachnachricht abzuhören.
- 4** **Möglicherweise ist Wasser in Ihre Uhr eingedrungen.** Die Uhr ist zwar wasserdicht, allerdings kann sich Wasser auf den Staubfiltern in den Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen ansammeln. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Wasser in die Öffnungen eingedrungen ist, schütteln Sie die Uhr und lassen Sie sie trocknen.

5 Versuchen Sie, **die Uhr erneut mit Ihrem Telefon zu koppeln.**

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Huawei-Service-Center.

Kann ich im Lautsprechermodus Musik auf meiner Uhr wiedergeben, wenn diese mit einem iPhone gekoppelt ist?


Diese Funktion wird derzeit nicht unterstützt.

Kann ich Audio mit meiner Uhr aufnehmen? Falls ja, wie verwende ich diese Funktion?

Ja. Sie können mithilfe Ihrer Uhr Audio aufnehmen.

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, laden Sie eine Aufnahme-App aus Google Play™ (z. B. zur Audio Recorder) herunter und installieren Sie diese. Sobald Sie die App auf Ihrem Telefon installiert haben, wird sie mit Ihrer Uhr synchronisiert. Streichen Sie auf dem Startbildschirm der Uhr nach links und tippen Sie auf die Aufnahme-App, um die Aufnahme zu starten. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, können Sie die Aufnahme auf Ihrem Telefon wiedergeben (derzeit ist die Wiedergabe von Aufnahmen auf Ihrer Uhr nicht möglich).

Wie kann ich vorgehen, wenn die Lautstärke der Aufnahmen auf meiner Uhr zu niedrig ist oder zu viele Störungen vorhanden sind?

- Überprüfen Sie, ob das Mikrofon durch Objekte blockiert wird und entfernen Sie diese vorsichtig.
- Das Mikrofon der Uhr befindet sich im oberen Bereich der Uhr. Sprechen Sie während der Aufnahme in Richtung des Uhrendisplays.
- Halten Sie die Uhr in einem Abstand von 10 cm zu Ihrem Mund, um eine deutliche Aufnahme sicherzustellen. Wenn Sie die Aufnahme in einer lauten Umgebung durchführen, sprechen Sie lauter oder wenden Sie sich näher zur Uhr zu.
-  Wenn die Aufnahmequalität schlecht sein sollte, obwohl keine Hintergrundgeräusche zu hören sind oder Sie lauter sprechen, wenden Sie sich an Ihr lokales Service-Center.

Kann ich mit meiner Uhr Kontakte hinzufügen, ändern oder löschen?

Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.

Die Kontakte der Uhr werden über Ihr Telefon synchronisiert. Wenn Sie Kontakte auf Ihrem Telefon hinzufügen, ändern oder löschen, werden die Änderungen mit Ihrer Uhr synchronisiert. Wenn die Änderungen auf Ihrem Telefon nicht auf Ihrer Uhr übernommen werden, versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten. Dies sollte die Synchronisierung Ihrer Kontakte erzwingen.

Warum reagiert meine Uhr nicht, wenn ich „Ok Google“ sage?

Wenn Ihr Telefon nicht auf Ihren Sprachbefehl reagiert, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr per Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Uhr keine großen Datenmengen wie etwa ein OTA-Aktualisierungspaket heruntergeladen werden.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass Sie über Messenger wie WeChat, WhatsApp oder Facebook Sprachnachrichten an Ihre Kontakte senden können.
- 4 Probieren Sie den Sprachbefehl „Ok Google“ erneut bei eingeschaltetem Bildschirm aus.
- 5 Wechseln Sie die Internetverbindung Ihres Telefons zu WLAN oder mobile Daten und versuchen Sie es dann erneut.

Huawei Watch_Warum kann ich mithilfe des Ok Google-Sprachbefehls WhatsApp, Facebook, Gmail, SMS-Apps und andere Apps lediglich auf meiner Uhr öffnen, jedoch nicht die Symbole dieser Apps mit meiner Uhr synchronisieren?

Es können nur Symbole von Apps mit Ihrer Uhr synchronisiert werden, die auf Ihrer Uhr unterstützt werden. Symbole von WhatsApp, Facebook, Gmail und SMS-Apps werden derzeit nicht auf Ihrer Uhr unterstützt, weshalb die Symbole dieser Apps nicht mit Ihrer Uhr synchronisiert werden können.

Sie können jedoch nach wie vor Benachrichtigungen, die von diesen Apps gesendet wurden, empfangen und beantworten. Um diese Apps zu öffnen und Nachrichten zu senden, können Sie das Sprachmenü oder Sprachbefehle verwenden. Beispiel für einen Sprachbefehl: „Sende eine XXX-Nachricht (App-Name) an Jim (Kontaktname). “ (Send a XXX message to Jim)


Welche Drittanwendungen unterstützt die Uhr und wo kann ich diese herunterladen?

Ihre Uhr führt Android Wear aus und unterstützt eine Vielzahl gängiger Apps wie Facebook, Twitter und WeChat.

Neben den vorinstallierten Apps können Sie Ihre bevorzugten Apps aus Google Play™ herunterladen. Öffnen Sie hierzu einfach Android Wear und berühren Sie **APPS abrufen** (Get APPS).

Warum ruft die Wetter-App keine Wetterdaten ab?


Wenn **Wetter konnte nicht abgerufen werden** (Could not retrieve weather) beim Öffnen der Wetter-App angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden und mittels der Android Wear-App mit Ihrer Uhr gekoppelt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass GPS auf Ihrem Telefon aktiviert ist.
- Navigieren Sie zu Ihren Telefoneinstellungen und vergewissern Sie sich, dass der Standortzugriff für die Android Wear-App aktiviert ist.
-  Im Gegensatz zu der Wetter-App werden die über „Ok Google“ abgerufenen Wetterinformationen von Google-Servern bezogen.

Welche Sprachen unterstützt die Uhr?

Die Uhr unterstützt derzeit folgende Sprachen: Englisch (USA und Großbritannien), Französisch (Frankreich und Kanada), Italienisch, Deutsch, Spanisch (Spanien und Lateinamerika), Koreanisch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien und Portugal), Russisch, Mandarin (Taiwan), Kantonesisch (Hongkong), Indonesisch, Polnisch, Niederländisch (Niederlande) und Thai.


Um die Sprache der Uhr zu ändern, ändern Sie die Spracheinstellungen auf dem mit Ihrer Uhr gekoppelten Telefon und führen Sie dann eine Synchronisierung durch.

-  Wenn Sie die Übersetzungs-App nach dem Wechsel zu traditionellem Chinesisch nicht verwenden können, starten Sie Ihre Uhr neu.


Welche Methode zur Konfiguration der Spracheinstellungen auf meinem Telefon und meiner Uhr ist am besten geeignet?

Wählen Sie auf Ihrem Telefon eine Sprache aus, die von der Huawei Watch unterstützt wird.

Wenn Sie eine Sprache auf Ihrem Telefon auswählen, die nicht von der Huawei Watch unterstützt wird, verwenden Sie Englisch für die Funktion zur Interaktion über Sprachbefehle und die SMS-Antwortfunktion der Uhr.

-  Wenn sich die auf Ihrem Telefon und Ihrer Uhr ausgewählten Sprachen voneinander unterscheiden, funktioniert die Interaktion über Sprachbefehle bzw. die SMS-Antwortfunktion u. U. nicht einwandfrei.

Wie kann ich die Versionsnummer für die Android Wear-App anzeigen und diese auf die neueste Version aktualisieren?

So zeigen Sie die App-Versionsnummer an: Starten Sie die Android Wear-App, berühren Sie oben rechts  und wählen Sie **Info** (About) aus.

So aktualisieren Sie die App auf die neueste Version: Die Android Wear-App sucht automatisch nach Versionsaktualisierungen und sendet Ihnen eine Benachrichtigung über eine Aktualisierung auf den Startbildschirm der App. Sie können eine Aktualisierung auch über Benachrichtigungen über Aktualisierungen durchführen, die von Google Play™ gesendet wurden.